

REVISTA PARA USUARIOS DE

Anean (Ecommodore

AÑO 1 Nº 8 ★ 2.30

REP. ARGENTINA





El hábito hace al lector.

Al lector de revistas se lo define por sus hábitos.

El 41% de ellos es fiel. Ha encontrado la revista que lo satisface y no piensa cambiarla por otra. La compra regularmente y sabe disfrutarla con intensidad.

El 49% busca entre las distintas revistas para hallar finalmente la de su agrado.

Entre estos dos estilos de lector de revistas, ¿cuál es el suyo?

Datos resultantes de la encuesta realizada por la Asociación Argentina de Editores de Revistas sobre Hábitos de Compra, con el fin de determinar la habitualidad de compra de los lectores.

Las revistas y usted.

Una relación sin límites.



SUMARIO

NOTAS TECNICAS

Para los que se inician 4
Diseño de Sprites 6
Manejo de Archivos 12
Los registros del chip Ted 14
Definición de caracteres 16
Definición de teclas de
función
La mejor programación 21
Las subrutinas de la Drean
Commodore 64 26
Saltos condicionales
e incondicionales 28



En el número anterior comenzamos a describir información inédita sobre la Drean Commodore 16. Ahora veremos los registros del circuito integrado más importante de la máquina.

PROGRAMAS

Multipantal	las 10
Ampliador	de caracteres . 22
Ajedrez	24

REVISION DE SOFT

Print shop	30
Comando	31
Henry's House	32
Estelar 7	

Continuamos describiendo el procedimiento para trabajar con archivos en los equipos Drean Commodore 16 y 64. En este

número

explicaremos el acceso relativo.



SECCIONES FIJAS Commodore News 5 COM 1985 D START Correo-Consultas 34

Utilizando el Print Shop estamos seguros que le enviaremos una tarjeta a la casa de Henry para su cumpleaños. Eso si no se atraviesa un Comando proveniente de Estelar 7.

Foto de tapa: gentileza de Skier's Magazine

commodore

AÑO 1 Nº 8 JULIO DE 1986

Director General

Director Editorial Cristian Pusso

Director Periodistico

Director Financiero: lizwier Campos Malbrán

Arte y Diagramación Fernando Amengual Tamara Migelson

Coordinador Ariel Testori

Redacción Cristian Parodi

Fotografia Victor Grubicy

Departamento de Avisos Oscar Devoto

Departamento de Publicidad Guillermo Gonzalez Aldalur

Drean Commodore es una Rovista mensual editada por editorial PROEDIS A., Parana 720, 5º Pis. (1017) Buenos Aires, Tel. 46-2886 y 49-7130. Reg. Nac. de la Prop. Intelectual E.T., M. Registrada.

Oueda becho el depositio que indica la Lev 11, 723 de Propiedad Intelectual. Todos los

derechos reservados

Impresion: Calcutam. Fotocromo tapa: Columbia. Fotocomposicion: Van Waveren

Los etemplares atrasados se venderán al precio del último numero en circulación. Prohibida la reproducción total o parcial de los materiales publicados, por cualquie medio de reproducción grafico, auditivo o mecánico, sin autorización expresa de los editores. Las menciones de modelo, marcas y especificaciones se realizan con finemformativas y tecnicos, sin cargo alguno pará las empresas que los comercializan y/o los representan. Al ser informativa su mision, la revista no se responsabiliza por cualque problema que pueda plantear la fabricación, el funcionamiento y/o la aplicación de los sistemas y los dispositivos descriptos. La responsabilidad de los artículos fira corresponde exclusivamente a sus autores.

Distribuidor en Capital: Martino, Juan de Garay 358, P.B. Capital, Distribuidor interior: DGP, Hipolito Yrigoyen 1450, Capital Federal, T.E. 38-9266/9800.

TED: ALGO MAS QUE UN CHIP

En el número anterior esta sección estuvo involuntariamente ausente. Seguimos explicando terminología y los contenidos de las notas técnicas.



Los usuarios de la Drean Commodore 16 comprobarán que continuamos

brindando datos totalmente inéditos referentes a su equipo.

En este número comenzamos a describir los registros que constituyen el chip TED.

Un registro forma parte de la unidad central de procesamiento (CPU), "cerebro" de toda computadora.

Los registros colaboran con el funcionamiento de la CPU, recordando instrucciones, direcciones

de memoria, datos, etc. Igualmente cada "gran chip" (como lo es el TED del C-16) dispone de registros que se encargan de realizar determinadas tareas.

Por ejemplo, alguno de ellos administran la memoria, controlan la pantalla, verifican los contadores, se encargan de la generación del sonido, etc.

Continuamos explicando cuál es el método para definir las teclas de función. Hablamos sobre la rutina IRQ que, 60 veces por segundo, se encarga de ver si se ha oprimido

alguna tecla. Interrupt ReQuest (requerimiento de interrupción) es una de las rutinas más importantes de todos los equipos Drean Commodore.

En el número anterior ya habíamos mostrado cómo insertar una rutina para que se ejecutase periódicamente cada 1/60 segundos. De todas maneras, y aunque les parezca que no tiene nada que ver, les pedimos que lean la nota sobre el chip TED. Allí explicamos quien se encarga de generar la IRO.

En esa nota hablamos sobre los contadores y cómo le indican al sistema operativo que se debe provocar una interrupción sobre la tarea que se está realizando, para ir a ver si se oprimieron teclas o si oprimió la tecla STOP.

Para los usuarios de la C-128

tenemos una nota en donde comentamos como redefinir el juego de caracteres de su computadora para que puedan, por ejemplo, definir símbolos que no se encuentran en ninguna otra. Antes habíamos mencionado al sistema operativo. No lo descuidamos y seguimos describiendo como usar las rutinas del Kernal desde el Basic o desde el Assembler. Recuerden que este último (Assembler) es un lenguaje que nos

entiende la computadora. Y como éstas son subrutinas, luego de ser ejecutadas retornarán al programa principal, más precisamente a la instrucción siguiente al llamado.

permite desarrollar programas a nivel del código de máquina, lo único que

En otra parte de la revista hablamos sobre manejo de archivos. Esto nos permite almacenar datos en

disco o en cassette.

A diferencia de la memoria, en donde todos los datos se pierden cuando le desconectamos la alimentación, los archivos permiten guardar información independientemente de la energía.

independientemente de la energía eléctrica.

En la sección programas les presentamos tres listados totalmente inéditos. Uno de ellos les permitirá jugar al ajedrez.

Los otros dos son utilitarios para poder imprimir caracteres ampliados y en cualquier parte de la pantalla. Con el otro podrán almacenar en "slots" pantallas creadas por ustedes.


Un slot podemos definirlo, para esta aplicación, como un área de memoria determinada.

COMMODORE NEWS

El último cartridge para 64

Así lo ha titulado la crítica del Reino Unido. Premiado como el mejor utilitario de 1985 este cartridge permite las siguientes funciones:

- 1) Aumenta la velocidad del disco 6 veces a través de un Disk Turbo.
- 2) Aumenta la velocidad del Datassette 10 veces a través de un Tape Turbo.
- 3) Dispone de una interface Centronics la cual permite conectar cualquier tipo de impresora paralelo a la C-64.
- 4) Permite la creación de dibujos en alta resolución. Compatible con el Print Shop y Koala.
- 5) Aumenta la capacidad de la Drean Commodore 64 a 24 kb. Para eso suministra dos nuevos comandos (Memory write y memory read).
- 6) Aumenta los comandos disponibles del basic de la Drean Commodore 64 (DLORD, DSAVE, CATALOG, etc.).



- 7) Suministra herramientas para la ejecución de edición de programas (Delete, Old, Renumber, Auto, etc.).
- 8) Permite programar las teclas de función.
- 9) Monitor Assembler residente.

10) Permite suspender la ejecución del proceso actual hasta que se oprima una tecla. Por ahora este cartridge no se encuentra en nuestro país. Esperemos que algún fabricante nacional pueda desarrollarlo.

Herramientas de trabajo

La popular empresa de software "Epyx" ha desarrollado para la Drean Commodore 64 un nuevo utilitario que suministra más de cien nuevos comandos.

Gracias a ellos se pueden escribir programas en Assembler,

desarrollar gráficos comerciales, diseñar juegos, etc.º

Además dispone de comandos orientados al manejo de gráficos en alta resolución.

Otro de los nuevos comandos es el "Joyst" a través del cual podemos tener absoluto control sobre un programa o proceso

usando para ello el Joystick. Para la parte de sonido se facilita el comando "Sound". Con él podemos diseñar melodías completas y, si lo deseamos, es posible crear el pentagrama con las notas usadas.

Por ahora no se encuentra disponible en nuestro mercado.

Para C 64 y C 128 Acelera la Carga

de Diskettes

- * Monitor Assembler
- * Copiador de Diskettes
- * Reset Incorporado

Cartridge

(Extensión del BASIC)

- * 114 Comandos Adicionales
- * Dibujos de Alta Resolución
- * Comandos Musicales
- * Incluye Manual Completo

INTERFASE CENTRONICS

Para C 64 y C 128 Opera con CP/M

- * Funciona con cualquier Impresora (Incluyendo la MPS-1000)
- * Con Capacidad Gráfica
- * Sistema Operativo en Rom
- * Compatible con soft p/Commodore

Fabrica y Distribuye

RANDOM Paraná 264 · 4º · 45 · Cap. Fed. (1017) Tel. 49-5057

DISENO DE SPRITES

Las posibilidades gráficas de la 64 son muchas. Entre ellas se encuentra la ventaja de poder crear gráficos animados. Aquí les explicamos cómo hacerlo.



Dentro de la Drean Commodore 64 existe un circuito integrado denominado VIC-II, el cual se encarga de realizar todas las tareas correspondientes a impresión de caracteres, gráficos, scrolling y el manejo de sprites.

Debido al Basic de nuestra computadora, la Versión 2.0 de Microsoft realizado en el '77 y de la que nunca se realizó una mejora, todo lo que respecta al manejo de gráficos (ya sean gráficos o sprites) es una tarea que debe realizarse a "mano".

Esto significa que debemos ingresar en direcciones establecidas y poner valores determinados.

El VIC está formado por varios registros, los cuales están representados por direcciones de memoria. Nosotros sólo explicaremos las que involucran el trabajo con los sprites. A no asustarse... allá vamos!!!

Definición de los Sprites

El VIC puede manejar 8 sprites en forma independiente. Ellos están numerados desde el 0 hasta el 7. Cada uno debe ser definido con su correspondiente gráfico. Para ello se debe elegir el área de memoria donde se encontrarán los 63 bytes de datos que los definen.

Para ello se disponen de una serie de punteros. El VIC tiene 8 punteros (uno para cada sprite) que le indican la dirección inicial del área antes mencionada.


Estos se encuentran a continuación del área reservada para pantalla. La tabla 1 los describe.

Figura 1

Byte 1	Byte 2	Byte 3
Byte 4	Byte 5	Byte 6
Byte 58	Byte 59	Byte 60
Byte 61	Byte 62	Byte 63

Figura 2

Valores:	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	-	128	64	32	16	8	4	2	1
bit:	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
1	BUA'					123																	100	150
2	17																				202		NYE	
3	901			A Second																				
4																								
5			Line																			100		r
6							3.13																	۲
7										Han.						=								H
8					Surgicia.	III. Aming			100000					_	_	=		=	=					H
9				REIS:	12.13										=	=		=	=					H
10					43.41				100						_	=								
11					1000				-							=						Di salah		L
12		=		I TOWN	1000	20.00								_		=								L
13			_		1000		_		- Contract															
		=	_					1 de	130.3											200			7.50	
14					1000																			
15			_		are the															11	3-1			
16					19/16/														100		LEN			
17						1103				N. B.													126	
18																								
19																								
20																	No.						9000	
21							200			Sisili	750	0												




Noten que el VIC sólo necesita un byte para determinar la dirección de inicio de los valores que definen a un sprite. Lo que él hace es tomar el valor. almacenado en el puntero y multiplicarlo por 64. Por ejemplo, si en la dirección 2040 (puntero inicio definición sprite 0) se encuentra el valor 14, el VIC irá a buscar los datos a la dirección dada por 14*64 896. Esta dirección (896) corresponde al buffer del cassette, lo que implica que podemos almacenar valores sin interferir con el funcionamiento del intérprete (el rango de este buffer va desde la dirección 819 hasta la 1019). A continuación debemos ingresar los valores que establecen la forma del

Como antes mencionamos se requieren 63 bytes. La figura 1 indica como se corresponden.

Para entender como se definen vean la figura 2, la cual representa una matriz de 21 filas por 3 columnas. A través de ella se puede representar un sprite.

La figura se diseña teniendo en cuenta que un "1" prende un punto y que un "0" no lo prende.

Una vez que completamos esa matriz, debemos codificar esos unos y ceros a





valores que si entienda el VIC. Para ello, simplemente, codificamos esos valores a su correspondiente en decimal.

Así se obtiene, por cada fila, tres valores decimales. Observen nuevamente la figura 2, y noten los valores que van desde 128 hasta 0 disminuyendo, en cada paso, a la mitad. Por ejemplo, si la primer fila de un determinado gráfico es: 00000000 00000011 10000001 ellos se codifican a 0,3 y 129. Lo que hicimos fue ir sumando los valores de cada columna. Verifiquen ésto trasladando este valor a nuestra matriz. Una vez definido el sprite, debemos indicarle al VIC el color que tendrá (si será multicolor o no), si estará ampliado, las coordenadas donde aparecerá y, finalmente, activarlo. Para indicarle el color, debemos acceder a los registros de color de cada sprite. La figura 3 los representa. Algo que omitimos mencionar es que, el acceso a los registros, se hace a través de las sentencias PEEK y POKE.

Figura 3

Dirección	Descripción
53287 (\$D027)	Registro de color sprite O
53288 (\$D028)	Registro de color sprite 1
53289 (\$D029)	Registro de color sprite 2
53290 (\$D02A)	Registro de color sprite 3
53291 (\$D02B)	Registro de color sprite 4
53292 (\$D02C)	Registro de color sprite 5
53293 (\$D02D)	Registro de color sprite 6
53294 (\$D02E)	Registro de color sprite 7

Por ejemplo, si queremos que el sprite 0 (ya definido) tenga color negro, debemos hacer:

POKE 53287.0

Observen el manual del usuario para saber los códigos de los colores. En caso de optar por formato multicolor, cada sprite puede tener hasta cuatro colores. Como consecuencia de ésto, la resolución horizontal disminuye a la mitad. Para activar un sprite multicolor, se debe acceder al registro ubicado en la dirección 53276 (\$D01C). Cada bit corresponde a un sprite. Así, si ponemos el valor 1, activaremos el sprite 0 a multicolor, con 2 activaremos el 1, con 4 el 3, etc.

Para desactivar este modo se pone un "0" en la posición deseada.

Como dijimos, trabajar en multicolor significa utilizar sprites definidos por una matriz de 12 por 21 puntos, en lugar de 24 por 21 puntos (observen que la resolución horizontal baja, efectivamente, a la mitad).

El motivo de ello es que el VIC, en este modo, supone que cada par de puntos es en un punto. Pero, esa pareja de puntos, le suministra la información necesaria para la definición del color del sprite.

La tabla 2 indica lo que entiende el VIC de acuerdo al valor del par de bits. Hasta aquí vimos como definir un sprite y como darle color, ya sea un color o varios colores.

Para activarlo, es decir para que aparezca en pantalla, primero debemos asegurarnos que ese sprite esté dentro del rango de la pantalla, de otra forma no se verá.

Como se trabaja en alta resolución, un

sprite puede moverse por una ventana de 249 líneas por 343 columnas. Como la ventana de la pantalla es más chica, debemos posicionarlo en un sector dentro de esta última. Eso se logra a través de los registros de posicionamiento que tiene cada sprite. Estos están de a pares (primero el X y luego el Y). El registro X e Y del sprite 0 están en las direcciones 53248 y 53249; el del sprite 1 en las direcciones 53250 y 53151, etc. La tabla 3 representa estos registros.

Hay un último registro, en la dirección

Hay un último registro, en la dirección 53264 a continuación del registro Y del sprite 7, que se utiliza para poder posicionar un sprite en 343 puntos distintos.

Como cada registro X puede tener hasta 256 valores distintos, se utiliza este registro el cual suministra un octavo bit.

Cada bit de este registro es un octavo bit de un sprite. Por ejemplo, el bit 0 es el octavo bit del registro X del sprite 0; el bit 1 es el octavo bit del registro X del sprite 1, etc.

Es decir que si queremos trasladar un sprite más allá de la columna 255, debemos setear el bit correspondiente a este registro en 1.

Por ejemplo, para posicionar el sprite 0 en la columna 290 fila 70 debemos hacer:

Cuadro 3

CHARLES SHOW	
Dirección	Descripción
53248	Registro de posición X sprite 0
53249	Registro de posición Y
53250	sprite 0 Registro de posición X sprite 1
53251	Registro de posición Y
53252	sprite 1 Registro de posición X
53253	sprite 2 Registro de posición Y
53254	sprite 2 Registro de posición X
53255	sprite 3 Registro de posición Y
53256	sprite 3 Registro de posición X
53257	sprite 4 Registro de posición Y
53258	sprite 4 Registro de posición X
53259	sprite 5 Registro de posición Y
53260	sprite 5 Registro de posición X
53261	sprite 6 Registro de posición Y
53262	sprite 6 Registro de posición X
53263	sprite 7 Registro de posición Y
53264	sprite 7 Registro de octavo bit

Cuadro 1

Dirección	Descripción									
2040 (\$07F8) 2041 (\$07F9) 2042 (\$07FA) 2043 (\$07FB) 2044 (\$07FC) 2045 (\$07FD) 2046 (\$07FE) 2047 (\$07FF)	puntero inicio puntero inicio puntero inicio puntero inicio puntero inicio puntero inicio puntero inicio puntero inicio puntero inicio	sprite 0 sprite 1 sprite 2 sprite 3 sprite 4 sprite 5 sprite 6 sprite 7								

Cuadro 2

Par de Bits	Descripción							
00	Transparente, color de la pantalla							
01	Registro de sprite multicolor							
10 11	Registro de color del sprite Registro de sprite multicolor Nº 1							

POKE53264,1:POKE53248,290— 256*INT(290/256):POKE53249,70 En general para posicionar un sprite en los 343 puntos horizontales debemos hacer:

XA=INT(X/256):XB=X-256*XA POKE53248,XB POKE53248,1:REM SOLO SI XA 0.

donde X es la posición horizontal del sprite (en este caso tomamos al sprite 0).

Una vez ubicado en la pantalla, procedemos a activarlo, lo cual se logra a través del registro ubicado en la dirección 53269.

1005 DATA......II.....II.....

Cada bit de este registro indica qué

sprite se activará. Si por ejemplo, el bit 0 está a "1", entonces se activará el sprite 0, si el bit 1 está a "1" se activará el sprite 1, si el bit 2 está en "1" se activará el 2, etc.

Si deseamos ampliar un sprite, se debe acceder a los registros

correspondientes. En la dirección 53277 se encuentra el encargado de expandir el sprite horizontalmente mientras que en la dirección 53271 está el que lo expande verticalmente.

Al igual que el registro anterior, un "1" en 1:la posición correspondiente producirá la expansión.

Por ejemplo, si queremos expandir el sprite 0 en forma vertical y horizontal: POKE53277.1:POKE53171.1

Para volverlo "normal":
POKE53277,0:POKE53271,0
Resumiendo, los procesos necesarios
para trabajar con sprite son:
1) Definirlo en un área de memoria

 Definirlo en un área de memoria libre (usen el buffer del cassette y a partir de la dirección 49152)

2) Definir el color o los colores.
3) Ubicarlo en la pantalla (ojo si X 256).

4) Activarlo.

Finalmente les dejamos el programa correspondiente al listado 1, el cual se encarga de definir un sprite a través de "I". De esta manera se evitarán tener que realizar cuentas molestas.

Èl programa define una nave espacial y la imprime en pantalla.

Nota: ¡c1r! significa que deben oprimir la tecla de SHIFT y HOME al mismo tiempo.

Tiotal ferri against des access of	
10 REM EDITOR DE SPRITES	160 POKE53249,120:REM POSICION Y
12 P=0	170 POKE53269,1:REM LO ACTIVAMOS
20 FORT=0T019	180 FORT=1T04:REM LO MOVEMOS
30 READAS: IFLEN(AS)>24THENPRINT*STRING	198 FORX=1T0400
DEMASIADO LARGO*:STOP	200 XA=INT(X/256)
40 FORJ=1TO3	210 XB=X-256*XA
50 FORI=7T00STEP-1	220 POKE53248,XB
60 C*=MID*(A*,J*8~1,1)	230 IFXA(>0THENPOKE53264,1
70 IFC\$(>"."ANDC\$(>"I"THENPRINT"CARACTERES	240 NEXTX
NO DEFINIDOS":STOP	250 NEXTT: REM FINALIZA MOVIMIENTO
80 IFC\$="."THEN100	260 POKE53269,0:REM LO APAGAMOS
90 V=V+2+1	278 POKE53248,100:REM LO REUBICAMOS X
100 NEXT1	280 POKE53249,200:REM LO REUBICAMOS Y
110 POKE896+P,VIP=P+1	290 POKE53264,0:REM DESACTIVAMOS OCTAVO BIT
120 V=0:NEXTJ	300 FORD=1T0300(NEXT
130 NEXTT	310 POKE53277,1:FORD=1T0500:NEXT:REM LO EXPANDIMOS EN X
135 PRINT" (clr !": POKE53264,0	320 POKE53271,1:FORD=1T0500:NEXT:REM LO EXPANDIMOS EN Y
136 POKE2040,14:REM UBICACACION SPRITE 0	330 POKE53271,0:POKE53277,0:REM VOLVEMOS A LA NORMALIDAD
140 POKE53287,1:REM COLOR	340 STOP
150 POKE53248,120 REM POSICION X	1000 REM CADA DATA TIENE 24 CARACTERES
The second second second	
	IIIIIIIII 1014 DATAIIII
Constitution and accompanies of the con-	!!!!!!!!! 1015 DATA!!!!!!!!!!!!!!!!!
1003 DATA 1010 DATA	

1011 DATA.....II........II......

1012 DATA...!!!!!.....!!!!!....

1017 DATA......11......11.....

1018 DATA.....II.....II

1019 DATA.....II.....II

1020 DATA.....II.....II

MULTIPANTALLA PARA LA 64

TALA 1"
30 SYSAD+6, 0, 1
35 PRINTCHRS(147)
40 PRINTTAB(10) "PREPERTURY ESTA ES LA PAN
TALA 2"
50 SYSAD+6, 0, 2
55 PRINTCHRS(147)
60 PRINTTAB(10) "PREPERTURY ESTA ES LA PAN
TALA 3"
70 SYSAD+6, 0, 3
75 PRINTCHRS(147)
80 PRINTTAB(10) "PREPERTURY ESTA ES LA PAN
TALA 4"
90 SYSAD+6, 0, 4
91 PRINTCHRS(147)
92 PRINTCHRS(147)
92 PRINTCHRS(147)
94 SYSAD+6, 0, 5

Tipo: Utilitario Comp.: DC64 Conf: C-64 y/o Drive 1541

Este soft les permitirá definir cinco pantallas, a las cuales se puede acceder a través de comandos que más adelante explicaremos.

Podrán aplicarlo para desarrollar juegos y/o utilitarios.

El programa principal, escrito íntegramente en lenguaje máquina, corresponde al listado 1.

El listado 2 es un ejemplo muy sencillo de cómo aplicarlo.

Básicamente se definen cinco áreas o "slots" cuya longitud es igual al del área reservada para pantalla.

Los comandos orientados al manejo de cada slot son cuatro, y cada uno de ellos utiliza la instrucción SYS.

Por ejemplo, si queremos almacenar la pantalla actual en un determinado slot, se utiliza el comando:

SYS AD+6,0,NRO

donde NRO representa el número del slot (recuerden que debe ser un número comprendido entre 1 y 5).

Para imprimir un slot en pantalla se usa el comando:

SYS AD+6, 1,NRO

Además de almacenar y recuperar pantallas desde un slot, podemos guardarlas en el disco para más tarde recuperarlas.

Para ello se utiliza el comando: SYS AD+3, NRO, "NOMBRE" que carga al slot dado por NRO, la pantalla identificada con NOMBRE. Si, en cambio, queremos all'inacenar un

slot en disco, debemos utilizar: SYS AD,NRO,"NOMBRE"

A través de NOMBRE identificamos en el disco la pantalla deseada.

Otra posible aplicación de este programa puede ser un scrolling, es decir ir trasladando toda la pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda caracter por caracter.

Listado 1

- 10 REM MULTIPANTALLA
- 15 AD=51715
- 20 FORZ = 51712T052058: READY: C=C+Y: POKEZ, Y: NEXT
- 25 IFC()45016THENPRINT*ERROR EN DATAS. VERIFIQUE LOS VALORES*:STOP
- 30 PRINT"VALORES OK. GRABE EL PROGRAMA Y LUEGO
 EFECTUE NEW! *
- 50 1
- SO REM SYSAD, SLOT#, "NOMBRE": GRABA SLOT EN DISCO.
- 70 REM SYS AD+3,SLOT#, "NOMBRE" (CARGA SLOT DESDE
- 80 :
- 90 REM SYSAD+6,0,SLOT#:GRABA PANTALLA EN EL SLOT
- 100 REM SYS AD+6,1,SLOT#: IMPRIME SLOT EN PANTALLA

- 110 :
- 120 REM EL NUMERO DE SLOT VA DESDE 1 A 5
- 130 :
- 140 REM EL PROGRAMA OCUPA
- 150 REM DESDE LA DIRECCION
- 160 REM \$CA00 A LA \$CBFF
- 170 REM NO INTERFIERE CON DOS 5.1
- 180 :
- 190 REM EL CUAL UTILIZA DESDE LAS
- 200 REM DIRECCIONES \$0000 A \$0800
- 210 REM
- 220 REM
- 230 DATA 76,168,202, 76,182,202, 76,243
- 240 DATA 202, 32,253,174, 32,235,183,165

PROGRAMAS

250 DATA 20,133, 2,224, 0,240, 38,224 6,176, 34,202,188, 80,203,189 260 DATA 270 DATA 75,203,170,165, 2,208, 23,134 280 DATA 253,132,254,169, 0,133,251,169 290 DATA 216,133,252, 32, 90,202,169, 4 300 DATA 133,252, 32, 90,202, 96, 32, 35 310 DATA 203,134,251,132,252,169,216,133 320 DATA 254,169, 0,133,253, 32, 90,202 330 DATA 169, 4,133,254, 32, 90,202, 76 340 DATA 48,203,160, 0,162, 3,177,251 350 DATA 145,253,200,208,249,230,252,230 360 DATA 254,202,208,242,177,251,145,253 370 DATA 200,192,232,208,247,230,252,230 380 DATA 254, 96,147, 13, 13, 67, 79, 80 390 DATA 83, 82, 73, 71, 72, 84, 32, 49 400 DATA 57, 56, 52, 13, 76, 79, 85, 73 410 DATA 83, 32, 87, 65, 76, 76, 65, 67 420 DATA 63, 32, 38, 13, 75, 69, 78, 32 430 DATA 70, 82, 63, 78, 67, 72, 13, 0 440 DATA 162, 0,189,122,202,240, 6, 32 450 DATA 210,255,232,208,245, 36, 32,253 460 DATA 174, 32,158,183,224, 0,240, 48 470 DATA 224, 6,176, 44,202,188, 80,203 480 DATA 132,252,188, 75,203,132,251,188 490 DATA 85,203,132,254,169,232,133,253 500 DATA 32, 61,203, 32,189,255, 32, 35 510 DATA 203,169, 8,170, 32,186,255,169 520 DATA 251,166,253,164,254, 32,216,255 530 DATA 76, 48,203, 32,253,174, 32,158 540 DATA 183,224, 0,240, 37,224, 6,176 550 DATA 33,142, 90,203,169, 8,170,160 560 DATA 0, 32,186,255, 32, 61,203, 32 570 DATA 189,255,174, 90,203,202,188, 80 580 DATA 203,189, 75,203,170,169, 0, 32 590 DATA 213,255, 96,165, 0, 9, 1,133 600 DATA 0,165, 1, 41,254,133, 1, 96 610 DATA 165, 0, 3, 1,133, 0,165, 1 620 DATA 9, 1,133, 1,96,32,253,174 630 DATA 32,158,173, 32,130,183,166, 34 640 DATA 164, 35, 96, 0, 0, 0, 0, 0 650 DATA 160,168,176,184,192,167,175,183 660 DATA 191,199, 0

Listado 2

5 AD=51715

10 PRINTCHR#(147)

20 PRINTTAB(10)"19 cr ab! ESTA ES LA PANTALA 1"

30 SYSAD+6,0,1

35 PRINTCHR\$(147)

40 PRINTTAB(10)"19 cr ab! ESTA ES LA PANTALA 2"

50 SYSAD+6,0,2

55 PRINTCHR\$(147)

60 PRINTTAB(10)*19 cr ab! ESTA ES LA PANTALA 3*

70 SYSAD+6,0,3

75 PRINTCHR#(147)

80 PRINTTAB(10)"19 cr ab! ESTA ES LA PANTALA 4"

90 SYSAD+6,0,4

91 PRINTCHR#(147)

92 PRINTTAB(10)"19 cr ab! ESTA ES LA PANTALA 5"

94 SYSAD+6,0,5

100 PRINTCHR\$(147)

120 FOR I = 1T05

130 SYS AD+6,1,1

140 FOR I = 1 TO 500 : NEXT

150 NEXT

160 STOP

MANEJO DE ARCHIVOS

(2ª Parte)

Continuamos describiendo el procedimiento para trabajar con archivos en los equipos Drean Commodore 16 y 64. En este número explicaremos el acceso relativo.



En el número anterior hemos comenzado la primera parte de esta nota hablando sobre las ventajas existentes cuando se trabaja con archivos.

Hemos visto la organización, secuencial en donde el acceso a un determinado dato depende de los anteriores. Esto es, para acceder a uno en particular debemos pasar por los anteriores a él.

ACCESO RELATIVO

A diferencia del secuencial, en este tipo de acceso no hace falta pasar por los anteriores parát tomar un dato en particular. Aquí, directamente, se accede al dato buscado. Cada uno de ellos tiene una posición relativa dentro del archivo. De esta manera existe el registro número uno, el dos, el tres, etc. Así si nosotros queremos acceder a un registro, sólo debemos

especificar la posición que ocupa dentro del archivo.

La figura 1 representa la organización del archivo DATO.

Cada dato está representado por la posición dentro de él.

La C-64, al igual que la C-16, permite al usuario acceder a la información con solo especificar la posición en donde ella se encuentra.

Lamentablemente ambas máquinas no disponen de comandos orientadores a un cómodo manejo de datos. Se deben hacer una serie de preparativos antes de grabar o tomar registros desde el disco. El procedimiento para poder escribir o leer información desde un archivo relativo es el siguiente:

- 1) Abrir el canal de comandos (número 15)
- 2) Abrir el canal de datos 3) Posicionarse sobre el registro en cuestión
- 4) Escribir o leer el registro
 El primer punto se hace a través
 del tradicional OPEN. La
 disketera usa el canal número 15
 para recibir los comandos
 provenientes desde la consola.
 Como nosotros vamos a utilizar
 el comando "P", que nos

permite posicionarnos sobre cualquier registro, debemos enviarlo por dicho canal. Seguidamente usamos los comandos INPUT o PRINT según sea el caso (ingresar o escribir datos).

El punto número dos se hace de la siguiente manera: OPEN NRO, DI, CA, "Nombre,L," + CHR\$(LO) donde NRO representa el número de archivo (entre 1 y 255), DI

Figura 1

DREAN COMMODORE 16 Y 64

representa el dispositivo en cuestión (para nuestro caso este será el número 8-disketera), CA es el canal (entre 1 y 15), Nombre indica el nombre del archivo y LO representa la longitud máxima de los registros (número de caracteres máximo).

Traten que la longitud (LO) sea un múltiplo de 256 (64,128, etc.).

Esto se debe a que el sistema operativo del disco divide 256 (el tamaño de un bloque de disco) por la longitud aquí puesta.

Una advertencia importante: la L debe acompañar siempre al nombre del archivo.

Un ejemplo podrán verlo en el listado 1. Aquí abrimos un archivo relativo denominado DATO e indicamos a la disketera

registros.
Seguimos explicando otro
comando fundamental para la
utilización de archivos relativos,
el comando "P".

la longitud máxima de los

Este se debe enviar a la disketera por el canal de comandos. Su formato es el siguiente:

PRINT#1,
"P"CHR\$(CA+96)CRH\$(REB)
CHR\$(REA)
CHR\$(PO)

donde CA representa el canal antes abierto (no hagan la suma), REB representa la parte baja del número del registro, REA indica la parte alta del número de registro y P la posición dentro del registro. Si este último se omite, la sistema asume que nos posicionamos a partir del primer caracter.

Ustedes se preguntarán por qué se necesita la parte alta y baja del número de registro o, algunos, se preguntarán qué es la parte alta y baja de un número. Como la cantidad de registros que permite la 1541 trabajando con archivos relativos es de 700, no basta un byte para representarlo. Como cada CHR\$ puede tomar

Como cada CHR\$ puede tomar valores desde 1 a 256, se necesita un segundo CHR\$. Dado un número cualquiera, las ecuaciones E1 y E2 lo convierten

en su equivalente bajo-alto.

REA = INT(RE/256) - E1-REB = RE - 256*REA-E2

Observen que si el registro es menor a 256, la parte alta es siempre cero (0) y la parte baja es, directamente, el número del registro.

La ecuación E3 hace el pasaje inverso. Dado un número en formato bajo-alto ésta devuelve el número como lo conocemos.

RE = REB + 256*REA-E3-.

Dada la teoría necesaria, veamos un pequeño ejemplo de aplicación. El listado 2 es un ejemplo de cómo se abre un archivo relativo y cómo se graba un vector de 100 elementos. Como tendremos 100 registros enumerados del 1 al 100 haremos, directamente, la parte alta REA a cero (0) y la parte baja REB la igualaremos al número de registro.

Desde la línea 20 hasta la 50 ponemos los valores del vector.

En la línea 60 realizamos la apertura del canal de comandos. En la línea 70 abrimos el archivo de datos propiamente dicho e indicamos al sistema que la longitud máxima de los registros será de 64 caracteres (en realidad la máxima será de 2 caracteres).

En la línea 80 comenzamos el loop. En la línea 90 enviamos el comando de posicionamiento. De esta manera nos vamos posicionando de acuerdo al valor que va tomando I.

En la línea 100 escribimos el elementos V(I). Finalmente culminamos el lazo y cerramos los archivos.

Ustedes se preguntarán por qué no usar un archivo secuencial en vez de hacer tanto "lío". Bueno, la ventaja es que, ahora,

cuando querramos tomar un dato, sólo bastará con indicar la posición.

El listado 3 realiza el proceso inverso que el listado 2. Aquí se pide el número del elemento y se lee desde el archivo.

En la línea 10 pedimos el ingreso del elemento buscado. En las líneas 20 y 30 realizamos las aperturas de los archivos.

En la línea 40 nos posicionamos sobre ese registro. Luego, en la línea 50 lo tomamos a través de la sentencia INPUT.

Finalmente imprimimos el dato y cerramos todos los archivos.

Para trabajar con este tipo de archivos hay que tener mucho cuidado. No olviden posicionarse sobre el registro antes de escribir o de leer.

Listado 1

OPEN 2,8,8,"DATO,L,"+CHR\$(128)

Listado 2

- 10 REM EJEMPLO ARCHIVOS RELATIVOS
- 20 DIM V(100)
- 30 FORI=1T0100
- 40 V(I)=I
- 50 NEXTI
- 60 OPENI ,8,15
- 70 OPEN2,8,2,"DATOS,L,"+CHR\$(64)
- 80 FORI=1T0100
- 90 PRINT#1, "P"CHR\$(2+96)CHR\$(I)

CHR\$(0)

100 PRINT#2,V(1)

110 NEXTI

120 CLOSE2

130 CLOSE

140 END

Listado 3

- 10 INPUT"INGRESE EL NUMERO
 - DEL ELEMENTO BUSCADO";E
- 20 OPEN1,8,15
- 30 OPEN2,8,2,"DATO,L,"+CHR\$(64)
- 40 PRINT#1, "P"CHR\$(2+96)CHR\$(E)

CHR#(0)CHR#(1)

- 50 INPUT#2,DA
- 60 PRINT'EL DATO CORRESPONDIENTE
 - A LA POSICION";E; "ES";DA
- 70 CLOSE2
- 80 CLOSE1
- 90 END

LOS REGISTROS DEL CHIP TED

En el número anterior hemos comenzado a describir información inédita sobre esta computadora. Ahora explicaremos los registros del circuito integrado más importante del equipo



Como hemos dicho en el número anterior el chip TED es el dispositivo más importante de la Drean Commodore 16. Básicamente se encarga del manejo de gráficos, sonido y comunicación con el exterior. La Drean Commodore 64 dispone de tres circuitos integrados que manejan, en forma independiente, el sonido, los gráficos y las comunicaciones con el exterior. Como ustedes saben, la 16 no dispone de una "port" para el usuario. Tal vez la implementación de la misma no se justificaba debido a las características del equipo. De todas maneras se pueden

hacer cosas bastante interesantes, sólo si sabemos cómo son y dónde se pueden ubicar los registros del TED. Debido a la cantidad de funciones que debe realizar, el TED dispone de un total de 63 registros, cada uno de los cuales realiza una determinada función. El acceso a ellos puede ser a través del Basic (usando las instrucciones POKE y PEEK) o a través del Assembler usando el monitor residente. Comenzaremos explicando desde los registros 0 al 5. Pero antes realizaremos una pequeña explicación acerca de cómo trabaja el sistema. En determinado tiempo el

sistema debe realizar una interrupción en lo que estaba haciendo y efectuar determinadas Alguna de esas tareas es comprobar si la tecla STOP ha sido presionada, leer las teclas que se opriman para luego imprimirlas en la pantalla e incrementar el reloj de software (TI). Se realizan en forma periódica, es decir que cada vez que pasa cierto tiempo comienza a ejecutarse. Para ello se necesita un circuito que le indique al sistema cuando se llegue al tiempo en que se deban ejecutar esas tareas. El sistema utiliza un contador que se carga con un valor inicial. Luego de haber cargado dicho valor se procede a poner en marcha el contador que irá disminuyendo en uno hasta llegar a cero. El funcionamiento de ese contador es independiente al sistema, es decir que no hace falta tomar el control del contador y disminuir su contenido en uno. Para que se entienda mejor, "lo hace solito". Mientras el contador "cuenta para abajo" el sistema hace lo suyo, por ejemplo ejecuta un programa que el usuario pidió a través de un RUN. Cuando el contador llegue a cero provocará la atención del sistema. El guardará todo lo que tienen sus registros en el stack (memoria auxiliar) e irá a ejecutar las tareas que antes mencionamos. A todo esto el contador arrancó de nuevo con el valor inicial antes cargado. Cuando el sistema haya realizado todo esto retomará la ejecución del programa principal. Los registros 0, 1, 2, 3, 4 y 5 representan los tres contadores de la Drean Commodore 16. Cada registro está asociado con una dirección de memoria (RAM). Este es el motivo por el cual podemos acceder a ellos. Al ser direcciones de memoria, los valores que se pueden poner están comprendidos entre 0 y

255. Como los contadores

pueden contar mucho más que

este valor, se usan dos bytes para indicar la parte baja y alta del contador.

Así, entonces, primero se comienza a disminuir la parte baja. Cuando éste llegue a cero se disminuye en uno la parte alta. Si se llegó a cero se provoca la interrupción. Si no, se vuelve a cargar la parte baja con el valor original y se repite la operación. La figura 1 muestra el diagrama

de flujo correspondiente.

Los contadores disminuyen en
uno a una velocidad de 884 KHz
(debido al sistema de TV PAL).

Es decir que cada 1 13 micro

Es decir que cada 1.13 micro segundos (1 micro seg = 0.000001 seg aproximadamente) se disminuye el contador en uno. Por ejemplo, si la parte alta se carga con 255 (\$FF) y la parte baja también con 255 (\$FF), se realizará una interrupción recién cuando lleguen a cero, es decir a los 73.55 mili segundos (1 mili seg = 0,001 segundos). Las direcciones en dichos contadores, comúnmente


(\$FF00 parte baja contador nro. 1), 65281 (\$FF01 parte alta contador nro. 1), 65282 (\$FF02 parte baja contador nro. 2), 65283 (\$FF03 parte alta contador nro. 2), 65284 (\$FF04 parte baja contador nro. 3) y 65285 (\$FF05 parte alta contador nro. 3) correspondientes a los registros 0,

llamados timers, es la 65280

1, 2, 3, 4 y 5. El timer 1 es utilizado por el sistema provocando la interrupción cada 16.66 mili segundos (ms)

aproximadamente. Es decir que

Figura 1



no podemos usarlo.

Los timers 2 y 3 son contadores
cargados siempre con
255 (\$FF). De esta manera
contabilizan tiempos de 73 ms.

Prueben realizar desde el Basic la
siguiente experiencia:
10 PRINT PEEK (65280) +
256*PEEK (65281)
20 GOTO 10

Verán cómo los valores impresos

van disminuyendo y como vuelve a tomar los valores iniciales.
Lo mismo pueden hacer con los timers 2 y 3. Aquí verán cómo los valores son muy superiores al contador anterior.
En el próximo número continuaremos explicando los registros del TED. El tema de los timers lo volveremos a tratar más adelante.



COMPUTER PLACE

SRI

DISPONEMOS DE ZONAS DE DISTRIBUCION

CASA CENTRAL
AV. CORRIENTES 1726
40-0057 CAP. FED.
SUCURSAL MICROCENTRO
RECONQUISTA 313
312-7656 CAP. FED.

Quean (Commodore

Distribuidor oficial

- PERIFERICOS
- MANUALES ESPECIFICOS BIBLIOGRAFIA
- SOFTWARE A MEDIDA Y JUEGOS
- SERVICIO TECNICO CON GARANTIA ESCRITA

PLANES DE FINANCIACION

DEFINICION DEL JUEGO DE CARACTERES

El juego de caracteres de la C-128 puede ser redefinido permitiendo al usuario crear su propio "set". En esta nota les comentamos cómo se realiza.

Al igual que la C-64, la C-128 dispone de un juego de caracteres el cual puede ser redefinido por el usuario. Para ello debemos cambiar algunos valores en la memoria, logrando así que el sistema "mire" a nuestros caracteres en lugar de los estandard. Antes de continuar debemos decir cómo son o, mejor dicho, de qué forma son los caracteres. Cada vez que nosotros oprimimos una tecla, el sistema determina una dirección, dentro del área en donde se ubica el juego de caracteres, en donde se almacenan los valores que forman a ese caracter. Una vez localizada la dirección, se van a buscar los valores para imprimirle en pantalla. Cada uno de los caracterese se representa a través de una matriz de 8 × 8 "puntitos", generalmente llamados dots. Si uno de ellos está a "1", el dot mientras que con un "0" se apagará.

De esta manera se va formando la imagen del caracter. La figura 1 representa la matriz antes citada. La figura 2 es un ejemplo de la constitución de la "A". Claro que el sistema almacena otros datos que, a partir de esa matriz, forman el caracter. Estos se logran poniendo los valores 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128 en la parte superior de la matriz. Así, cada fila tendrá un valor, el cual será la suma de aquellos cuando solo esté un punto activado.

En la figura 3 damos un ejemplo de los valores correspondientes a un caracter que representa un "cuadradito".

En la primera fila sólo sumamos los valores 64, 32, 16, 8, 4. Desde la segunda fila hasta la quinta sólo sumamos los valores 64 y 4. En la sexta fila volvemos a sumar los valores 64, 32, 16, 8,

Así obtenemos la serie de valores 124, 68, 68, 68, 68, 124, 0, 0 los cuales representan a nuestro caracter.


Una vez comprendido el procedimiento para redefinir los caracteres, tenemos que indicarle al sistema dónde está el nuevo set.

Esto se hace debido a que el juego de caracteres se encuentra almacenado en ROM, en donde no es posible escribir datos. Por ello debemos trasladarlo a RAM para luego sí modificarlo.

La dirección 2604 (\$A2C) es utilizada para dos propósitos. El primero de ellos es indicarle al sistema dónde se encuentra la dirección inicial de la memoria correspondiente a la pantalla. El segundo, el que nos interesa a nosotros, indica la dirección inicial del set de caracteres.

Como toda "buena" dirección de memoria, solo puede almacenar valores comprendidos entre 0 y 255. ¿Entonces cómo hace para cumplir con esas dos misiones? Los cuatro bits más altos es decir el 7, 6, 5 y 4, si comenzamos a enumerar a partir del 0, indican la dirección inicial de la pantalla. Mientras, los cuatro más bajos (el 3, 2, 1 y 0) señalan la dirección del juego de caracteres.

Figura 1



correspondiente se activará

Figura 2





Figura 3



C-128

La figura 4 ejemplifica lo dicho.
Para determinar la dirección
inicial, tanto de la pantalla como
del set de caracteres, el sistema
multiplica por 1024 a los valores
respectivos.

Si ustedes realizan en modo

directo PRINTPEEK(2604)
obtendrán el valor 20 (\$14). Es
decir que la pantalla estará a
partir de la dirección 1 × 1024
= 1024 (donde normalmente se
ubica) y que el juego de
caracteres comenzará a partir de
la dirección 53248.
En este caso no se desprende tan
fácilmente el inicio del juego de
caracteres. El motivo de ello es
que, en realidad, interviene
dentro de la cuenta que indica la
dirección inicial de éste, el banco

de memoria.

Nosotros, para comprender mejor el procedimiento, omitiremos este parámetro.

Como dijimos anteriormente nuestros caracteres deben estar en RAM, es decir que debemos cambiar los cuatro bits más bajos para que ahora apunten a nuestro propio juego de caracteres.

Sólo nos queda decidir en qué lugar de la memoria pondremos nuestros caracteres. Esta zona debe ser una zona libre, es decir que no pueda ser borrada por programas Basic o por variables.

Comúnmente todos los programas Basic se almacenan, en la C-128, a partir de la dirección 7169 (\$1C01). En caso de que se trabaje con gráficos en

Listado 1

10 FOR! = 0T05!!

20 BANK 14

30 A=PEEK (53248+1)

40 BANKO

50 POKE8192+1,P

60 NEXT

dirección dirección inicial de juego de pantalla caracteres

alta resolución el texto Basic se sube 8 Kb, lo que provoca que el área de almacenamiento comience a partir de la dirección 16384 (\$4000).

16384 (\$4000).

Es decir que a través del comando GRAPHIC 2,1 levantaremos el inicio 8 Kbytes, permitiéndonos poner nuestro set de caracteres debajo de él y sin que nadie lo perturbe a menos que hagamos un GRAPHIC CLR, comando que baja a 8 Kb el texto Basic (lo vuelve a poner en su lugar).

Para ello pondremos en la dirección 2604 el valor 24 (\$18), lo que le dirá al sistema que la

Listado 2

5 GRAPHIC 2,1

10 FORI=0T0511

20 BANK 14

30 A=PEEK (53248+1)

40 BANKO

50 POKE8192+1,P

60 NEXT

70 BANK0: POKE2604,24

80 FORI=0T07

90 READY

100 POKE8192+1,Y

110 NEXTI

120 DATA56, 192, 236,

252.220,204,204,0

pantalla comienza a partir de la dirección 1024 y que el set de caracteres se encuentra almacenado a partir de la dirección 8192.

Resumiendo, los pasos a seguir para modificar los caracteres son:

1) Trasladar el juego de caracteres desde ROM a RAM a

caracteres desde ROM a RAM a través del listado 1.

 Indicarle al sistema que la dirección inicial del set comienza a partir de la dirección 8192 a través de POKE2604,24.

3) Modificar los caracteres que se necesiten.

Una aplicación en concreto es la creación de la ñ, caracter que no se encuentra en ninguna computadora.

Para ello utilizaremos el programa correspondiente al listado 2, el cual traslada el juego de caracteres y lo pone en RAM.

Finalmente cambia los primeros 8 bytes (correspondiente al caracter "a") y pone en su lugar los valores que forman la ñ.

El listado 3 les permitirá visualizar en forma completa el set de caracteres de C-128. Cada uno de ellos se formará a través del "*" como punto activo y con un " como punto apagado.

Listado 3

10 BANK 14

20 FORI=53248T057343

30 A=PEEK(I)

40 FORM=7T00STEP-1

50 IF (AAND(21X))=21X

THENC#="*":GOTO70

60 C≢=" "

70 PRINTC#

80 NEXTX: PRINT

90 NEXTI:STOP

DEFINICION DE LAS TECLAS DE FUNCION

En el número anterior comenzamos a explicar cómo funciona la rutina IRQ y cuál es el procedimiento para ejecutar rutinas periódicamente. Ahora empezamos a describir los procedimientos necesarios para definir las teclas de función.



En el número anterior hemos desarrollado un programa que cambiaba el color del cursor.

Para ello utilizamos una rutina cuyo objetivo era incrementar el contenido de la dirección \$287 (647), que representa el código de color del cursor.

A través del método antes explicado, modificamos los punteros de la rutina IRQ para que señalen nuestra rutina. De esta manera ella se estará ejecutando 60 veces por segundo.

Así no interferiremos con el sistema. Inclusive podemos desarrollar programas a medida que el cursor va cambiando de color.

No debemos olvidar lo más importante. Luego que nuestra rutina se ejecute debemos saltar a la rutina IRQ para que siga realizando las operaciones normales, como son el barrido del teclado, comprobación tecla stop, etc.

Finalmente haremos el desarrollo de proyecto original, es decir la definición de las teclas en función.

La idea es muy sencilla: cada vez que se oprima alguna de las teclas de función F1, F3, F5 o F7 debemos poner en el buffer del teclado los caracteres del comando deseado, juntamente con el código de RETURN para que se ejecute. Luego ponemos el número de caracteres que se encuentran en el buffer en la dirección \$C6 (198), que normalmente se utiliza para ello.

Hecho todo lo anterior saltamos a la IRQ normal para que tome los caracteres que nosotros pusimos y ejecute el comando.

Básicamente el programa está formado por tres módulos.

El primero (direcciones \$C000-\$C01F) se encarga de cambiar el puntero de la IRQ para que, ahora, señale a nuestra rutina.

Además inicializa los valores que luego se utilizaran.

El segundo módulo (direcciones \$C021-\$C06B), el más importante, es el que determina si se oprimió alguna de las teclas de función y, en base a ello, setea los parámetros requeridos por el

tercer módulo.

Si no se oprimió ninguna tecla de función, entonces se pone un cero en la dirección \$C6 con lo cual se evita el "rebote" de las teclas.

El tercer módulo (direcciones

\$C070-\$C084) se encarga de colocar en el buffer del teclado los caracteres que se encuentran a partir de la dirección de-

Listado 1

.0000	78			SEI		,C02D	De	F4		BNE	≢ CØ23	,005A	85	14		STA	±14
,0001		21			##21	,C02F	A9	คค			#\$00	,0050	A9	cs		LDA	##C2
.0003		1000	03		\$0314	,C031					\$C6	,C05E	85	15			\$15
,0006			¥3.		##C0	.0033			EA		≢EA31	,0060	40	70	CO		\$C070
						,C036					#\$00	,0063					#\$18
,0008		15	03		\$0315							,0065		14		STA	
,C00B					##04	,0038					\$C045	,C067					
,C00D	80	00	C1	STA	\$C100	,CØ3A		0.00		LDA	#\$00						##C2
,0010	A9	05		LDA	##05	,0030	85	14		STA	\$14	,0069				STA	\$15
,0012	80	01	CI	STA	\$C101	,C03E	A9	C2		LDA	##C2	,C06B	4C	70	CØ	JMP	\$C070
,CØ15	A9	06		LDA	##06	,C040	85	15		STA	\$15	COSE	00			BRK.	
.0017	80	02	C1	STA	\$ €102	,C042			ca		\$ C070	,CØ6F	00			BRK	
COLA					##03	,CØ45					##01	,0070	AØ.	00		LDY	##00
.0010			C1		\$C103	.C047					≢ CØ54	,0072	B1	14		LDA	(\$14),Y
					+0.103			30.00				,C074	C9	99			##00
,C01F				CLI		,C049					##08	,0076					
,0020	60			RTS		,C04B				STA	\$14						\$C07F
,0021	A2	00		LDX	# \$00	,CØ4D	A9	CS		LDA	# \$C2	,0078		11	92		\$0277,Y
,0023	BD	00	C1	LDA	\$C100,X	,C04F	85	15		STA	\$15	,C07B	CS			IMY	
,0026	C5	C5		CMP	\$ 05	,0051	4C	70	CØ	JMP	\$C070	,C07C	40	72	CØ	JMP	\$ 0072
,0028	FØ	ØC		BEQ	\$CØ36	,CØ54	EØ	02		CPX	##02	,C07F	CS			YMI	
, CØ2A	E8			MMI		,0056	De	ØB			\$ CØ63	,0000	84	C6		STY	≢ C6
,C02B		94			#\$04	,0058					#\$10	,0082	4C	31	EA		\$EA31
,0000				-10		,				CON	110						

DATASSETTE LA RESPUESTA TECNOLOGICA DE





MITSAO COMPUTER

La DATASSETTE MITSAO fue diseñada para ser usada con las computadoras COMMODORE 128 y 64. Esta unidad permite leer y/o grabar programas escritos con computadoras o programas regrabados.

Fabrica: ICESA

Alvarado 1163 - 1167 Capital Federal



Distribuye:

DISPLAY

La Pampa 2326 Of. "304" Capital Federal

vuelta en la dirección \$14 y \$15.

Esta finaliza cuando se encuentra con un cero (0). También pone la cantidad de caracteres leídos en \$C6.

Después de ello salta a ejecutar la rutina IRQ normal.

El programa principal corresponde al listado 1 (para aquellos que lo quieran

en Assembler) juntamente con su equivalente en Basic.

Aquellos que opten por este último, no olviden cargarlo en cinta o en disco una vez que lo hayan tipeado, ya que el programa se autoborra.

Por una cuestión de longitud del buffer y por ser ésta una primera versión, existen algunas limitaciones en lo que respecta a la longitud de los comandos o instrucciones.

Estas no deben superar los siete caracteres. Además, se debe poner un 0 al final del último caracter (es decir que en total se permiten hasta ocho caracteres). De acuerdo a esto, el usuario debe PO-KEar en memoria cada caracter del comando respectivo.

Cada tecla de función dispone de un área de memoria donde nuestra rutina irá a buscar los caracteres cuando sea oprimida.

De esta manera determinamos las siguientes áreas:

Tecla	Dirección
FI	49664-49671
F3	49672-49679
F5	49680-49687
F7	49688-49695

El listado 3 es un programa que les permite definir las teclas de función. En este caso se pusieron LIST para F1, NEW con F3, PRINT con F5 y RUN con F7. Lo deben ejecutar una vez que hayan activado el programa principal. Luego podrán borrarlo de la memoria, y los comandos seteados estarán activos en ella.

Les recomendamos que respeten las indicaciones en lo que respecta a longitud de comandos y finalización con cero. De otra manera existe una gran probabilidad de que la C-64 se cuelgue.

De todas maneras esperamos que esto haya servido para que ustedes profundicen más sobre este tema.

En próximos números continuaremos desarrollando temas, como el diseño de un reloj, usando la IRQ.

Listado 2

10 FORI=49152T049284

20 READA: C=C+A

30 POKEL,A

40 NEXTI

50 IFC()14999THEMPRINT"ERROR EN DATAS. VERIFIQUE VALORES":STOP

60 SYS49152

70 PRINT"TECLAS DE FUNCION ACTIVADAS"

80 NEW

90 REM VALORES CODIGO MAQUINA

100 DATA 120,169, 33,141, 20, 3,169,192,141, 21 3,169, 4,141, 0,193,169, 5,141, 110 DATA 120 DATA 193,169, 6,141, 2,193,169, 130 DATA 193, 88, 96,162, 0,189, 0,193,197,197 140 DATA 240, 12,232,224, 4,208,244,169, 0,133 150 DATA 198, 76, 49,234,224, 0,208, 11,169, 0 160 DATA 133, 20,163,194,133, 21, 76,112,192,224 1,208, 11,169, 8,133, 20,169,194,133 170 DATA 180 DATA 21, 76,112,192,224, 2,208, 11,169, 16 190 DATA 133, 20,169,194,133, 21, 76,112,192,169 24,133, 20,169,194,133, 21, 76,112,192 200 DATA 0, 0,160, 0,177, 20,201, 0,240, 7 210 DATA 220 DATA 153,119, 2,200, 76,114,192,200,132,198

Listado 3

10 C\$(1)="LIST":M(1)=49664

20 C\$(2)="NEW" :M(2)=49672

30 C\$(3)="PRINT":M(3)=49680

40 C\$(4)="RUN":M(4)=49688

50 FORI=1T04

60 FORL=0TOLEN(C\$(1))-1

70 POKEM(I)+L,ASC(MID\$(C\$(1),L+1,1))

80 NEXTL

90 POKEM(I)+L,13:POKEM(I)+L+1,0

230 DATA

76, 49,234

COMO USAR BIEN EL BASIC

En esta nota exponemos algunos detalles importantes que deben tenerse en cuenta al momento de comenzar a programar. Para los neófitos y avanzados en computación. Figura 1

Antes de comenzar a desarrollar un determinado programa se debe entender a la perfección cuál o cuáles son los objetivos del mismo. Hecho esto no nos debemos desesperar y comenzar a tipear las líneas que formarán al programa sino que, por el contrario, debemos realizar una planificación del trabajo.

Para ello una de las herramientas que comúnmente se utiliza es el famoso "diagrama de flujo". Se lo usa para representar, a través de símbolos predefinidos, los distintos procesos que nuestro programa efectuará.

Rombos de decisión, líneas de flujo, rectángulos de proceso, son algunos de esos símbolos (Figura 1).

Otro de los métodos utilizados es el de "refinación sucesiva". Aquí se describen, en primera instancia, los procesos a realizar en una forma muy generalizada.

Luego, cada uno de los anteriores procesos se especifican un poco más. Así se logran subprocesos que luego se los divide nuevamente en otros más pequeños.

Veamos un ejemplo simple para que esto se comprenda mejor: Leer dos números e imprimir su suma. El proceso básico se muestra en la figura 2. Formado por tres grandes procesos que son: Leer dos números, Sumarlos y Mostrar el resultado. A partir de aquí iniciamos el refinamiento. El primer proceso (Leer dos números) lo especificamos aun más como Leer el primer número y Leer el segundo número. En el segundo proceso (Sumarlos) especificamos que se debe tomar el



Figura 4



Figura 2-3

primer número y sumarle el segundo. En el último proceso (Mostrar el resultado) aclaramos que se debe imprimir la suma. De esta manera hemos realizado la primera refinación. Como nosotros queremos un programa escrito en Basic que lleve a cabo este procedimiento, necesitamos seguir dividiendo cada uno de los subprocesos e instrucciones entendibles para la computadora. Es así como se realiza el segundo refinamiento (figura 3). Leer el primer y segundo número significa que debemos utilizar la sentencia Basic INPUT. Por ello ponemos INPUT A e INPUT B. Tomar el primer número y sumarle


el segundo se representa con C=A+B. Finalmente mostrar el resultado equivale a PRINT C. Descartando el problema propuesto, este método es muy ventajoso cuando se deben desarrollar grandes programas.

Otro método bastante eficaz consiste en utilizar la herramienta humana más poderosa: la abstracción. ¿Cómo es esto? Para contestar explicaremos antes qué son las subrutinas y cómo podemos crearlas a partir de nuestra abstracción. Una subrutina es un conjunto de instrucciones. Al ser común su utilización en distintas partes del programa se las define con un nombre y se accede a ellas en cualquier momento.

En el caso del Basic de los equipos Drean Commodore el acceso a éstas se realiza especificando el número de línea inicial de la misma dentro del programa.

Para definir una subrutina conviene imaginarla como una "caja negra" (nos abstraemos en lo que respecta al interior de esa caja) donde existe sólo una entrada y una salida. De esta manera especificamos que ante un determinado tipo de entrada, la caja negra debe devolver una salida determinada.

Por ejemplo, si nuestro programa utiliza una subrutina que dado un número 'X' devuelve su cuadrado (X12). El esquema respectivo se representa en la figura 4. Primero la caja negra. Luego los refinamientos sucesivos.



AMPLIADOR DE CARACTERES

Clase: Utilitario

Comp.: Drean Commodore 64

Conf.: Básica

El programa que aquí presentamos les permitirá aumentar e imprimir en alta resolución un caracter acorde a los parámetros ingresados.

Estos se refieren a las coordenadas en pantalla donde será impreso, el factor de ampliación sobre eje X e Y que sufrirá el caracter, el código ASCII del caracter a imprimir, la sobreimpresión, y color del caracter.

Cada uno de ellos debe ser ingresado en determinadas direcciones de memoria, para luego poder llamar a la rutina correspondiente.

Así se la podrá utilizar como una especie de subrutina, la cual imprimirá sobre la pantalla texto, indicaciones o instrucciones para juegos, programas, etc., con el formato definido por nosotros.

Las direcciones de memoria

correspondientes a los distintos parámetros son las que se indican en la figura 1.

En las direcciones 678 y 679 se debe colocar las coordenadas en pantalla en donde será impreso el caracter, con valores comprendidos entre 0 y 39 para la primera (eje X); 0 y 24 para la segunda (eje Y).

En las direcciones 681 y 682 se debe ingresar el factor de aumento del caracter a imprimir. Esta puede ser un valor entero comprendido entre 1 y 40 para la primera (ampliación sobre el eje X); entre 1 y 25 para la segunda (ampliación eje Y).

La dirección 820 indica si se sobreimprimirá (el caracter) sobre otro ya impreso. Con un "1" indicamos que sí, mientras que con un "0", no. La última dirección (820) representa el color del caracter y de fondo. Los cuatro bits más pesados (la parte alta) representa el color del caracter, mientras que la parte baja el color de fondo.

Conjuntamente con estas direcciones,

CARACTERES

se encuentran una serie de rutinas que realizan determinadas tareas. Estas se describen en la figura 2.

Carguen el programa correspondiente al listado I y almacénenlo antes de ejecutarlo, ya que se autoborra de la memoria.

El listado 2 es un ejemplo de la utilización de este utilitario. Observen como se puede utilizar como una subrutina.

Para proteger la pantalla de alta resolución y el mapa de color, seteen el límite de memoria a través de POKE55,0:POKE56,92.

Figura 1

- Dir. Descripción
- 678 Coordenada eje X (0-39)
- 679 Coordenada eje Y (0-24)
- 681 Ampliación sobre eje X
- 682 Ampliación sobre eje Y
- 683 Código ASCII del caracter a imprimir
- 820 Sobreimpreso (1=si/0=no)
- 821 Byte de color

Figura 2

SYS 32768: Prende la pantalla para trabajar en alta resolución.
SYS 32771: Limpia la pantalla

llenándola con el color de fondo. SYS 32774: Regresa a la pantalla original.

SYS 32777: Imprime el caracter.

Listado 2

- 10 REM PRUEBA DE FUNCTONAMIENTO
- 20 REM DEL 'AMPLIADOR DE CARACTERES'
- 22 REM 53281: COLOR DE FONDO PANTALLA
- 30 REM 678: COOR. X
- 32 REM 679: COOR. Y
- 34 REM 681:AMPLIACION EJE X
- 36 REM 682: AMPLIACION EJE Y
- 38 REM 683: CODIGO ASCII DEL CARACTER
- 40 REM 320: SOBRE IMPRESO (1=\$1/0=NO)
- 41 SYS32768: REM ACTIVA PANTALLA
- 42 REM 921: BYTE DE COLOR
- 43 POKE53281,0
- 44 SYS32771: REM LIMPIA PANTALLA
- 45 A\$= "AMPLIADOR" : CX=13: CY=2: AX=1: AY=2: F=1: GOSUB50
- 46 A#= *DE *: CX=14: CY=6: AX=2: AY=4: F=2: GOSUB50

- 47 A#="CARACTERES":CX=1:CY=11:AX=4:AY=10:F=3:GOSUB50
- 49 A\$= "DREAN COMMODORE": CX=3:CY=2:AX=2:AY=1:F=2:
- 50 FORI-ITOLEN(A#)

GOSUBSO: GOTORGO

- 52 POKE678.CX+F+1
- 54 POKEE79,CY
- 56 POKEGSI, AX
- 58 POKE682, AY
- 60 POKE683, ASC (MID\$(A\$, 1,1))
- 64 POKE820,0
- 66 POKE821,11
- 68 SYS32777: REM IMPRIME CARACTER
- 70 NEXTI : RETURN
- 200 GETA\$: IFA\$= " THEN200
- 210 SYS32774: REM VUELVE A PANTALLA INICIAL

PROGRAMAS

Listado 1

120 PRINT" !clr!!cr ab!CARGANDO VALORES EN MEMORIA" 130 PRINT" !2cr ab !UN MOMENTO ... " 140 READA, B, D 150 REM COMIENZA LECTURA VALORES 160 FORK = ATOB 170 READC : POKEK , C 180 POKE1024, C: POKE55296, C 190 CH=CH+C+NEXT 200 IFCH ODTHENPRINT "DATA ERROR" : STOP 210 PRINT" 12cr ab IDATOS OF ":NEW 220 DATA32768,33223,47644 230 DATA 76, 95,129, 76,143,129, 76,119 240 DATA 129,169, 96,133, 35,169, 0,174 250 DATA 167, 2,240, 12, 24,105, 64,144 2,230, 35,230, 35,202,208,244 270 DATA 174,166, 2,240, 10, 24,105, 8 280 DATA 144, 2,230, 35,202,208,246,133 290 DATA 34,120,165, 1, 41,251,133, 1 300 DATA 169, 0,133, 21,173,171, 2,133 310 DATA 20, 6, 20, 38, 21, 6, 20, 38 320 DATA 21, 6, 20, 38, 21, 24,169,216 330 DATA 101, 21,133, 21,160, 7,177, 20 340 DATA 153,174, 2,136, 16,248,165, 1 350 DATA* 9, 4,133, 1,88,169, 0,141 360 DATA 187, 2,141,173, 2,173,170, 2 370 DATA 141,172, 2,173,173, 2,141,185 2,174,187, 2,160, 7,126,174 **380 DATA** 2,176, 3,169, 0, 44,169,255 390 DATA 400 DATA 153, 60, 3,136, 16,240,126,174 410 DATA 2,169, 0,141,182, 2,169, 8 420 DATA 141,186, 2,162, 0,172,169, 2 430 DATA 189, 60, 3,240, 7, 56, 46,182 440 DATA 2, 76,176,128, 24, 46,182, 2

450 DATA 206,186, 2,240, 11,136,208,232 460 DATA 232,224, 8,208,224, 76,241,128 470 DATA 140,183, 2,142,184, 2,172,185 480 DATA 2,173, 52, 3,240, 2,177, 34 490 DATA 13,182, 2,145, 34,169, 0,141 500 DATA 182, 2,163, 8,141,186, 2,173 510 DATA 185, 2, 24,105, 8,141,185, 2 520 DATA 172,183, 2,174,184, 2, 76,181 530 DATA 128,238,173, 2,173,173, 2,201 540 DATA 8,208, 10,169, 0,141,173, 2 550 DATA 24,165, 34,105, 64,144, 2,230 560 DATA 35,230, 35,133, 34,206,172, 2 570 DATA 240, 3, 76,115,128,238,187, 2 580 DATA 173,187, 2,201, 8,240, 3,76 590 DATA 109,128,169, 92,133, 21,169, 0 800 DATA 174,167, 2,240, 10, 24,105, 40 610 DATA 144, 2,230, 21,202,208,246, 24 620 DATA 103,166, 2,133, 20,144, 2,230 630 DATA 21,174,170, 2,172,169, 2,136 840 DATA 173, 53, 3,145, 20,136, 16,251 850 DATA 165, 20, 24,105, 40,144, 2,230 660 DATA 21,133, 20,202,208,230, 96,173 670 DATA 17,208, 9, 32,141, 17,208,169 680 DATA 120,141, 24,208,173, 0,221, 41 690 DATA 252, 9, 2,141, 0,221, 96,173 700 DATA 17,208, 41,223,141, 17,208,169 710 DATA 21,141, 24,208,173, 0,221, 41 720 DATA 252, 9, 3,141, 0,221, 96,160 730 DATA 0,169, 96,133, 21,132, 20,162 740 DATA 32,169, 0,145, 20,136,208,251 750 DATA 230, 21,202,208,246,173, 33,208 760 DATA 41, 15,133, 2, 10, 10, 10, 10 770 DATA 160, 0, 5, 2,153, 0, 92,153 0, 93,153, 0, 94,153,232, 94 790 DATA 200,208,241, 96, 0, 0, 0, 0

AJEDREZ


Tipo: Juego Comp.: DC 64 Conf.: Básica

Este programa les permitirá a dos jugadores utilizar su Drean Commodore 64 como tablero de ajedrez.

El tablero se imprimirá con las fichas y también con las coordenadas de las respectivas posiciones.

Cada movimiento se lleva a cabo a través de la coordenada inicial y la coordenada final de la ficha en cuestión, es decir tipo A1A2, C3D5,

Las primeras en mover son las blancas, luego les toca a las negras. La computadora pedirá la movida a través de SU MOVIMIENTO? En caso de que ingresemos un formato de movimiento distinto, se imprimirá el mensaje correspondiente.



10 PEM AJEDREZ

20 GOSUB20000

30 PRINT":::POKE53280,1:POKE53281,1

1000 GOSUB9000

1100 GOSUB8500

1200 GOSUB11000

1300 L#=LEFT#(T#,2):GOSUB12000

1310 IFF () 0THEN11400

1320 PRINTEPRINTENO HAY PIEZAS EN ESE LUGAR"

1330 FOR I = 1TO 1000: NEXT: GOTO 1200

1400 D\$(F)=RIGHT\$(T\$,2)

1405 FOR I = 1 TO 10

1410 F#=LEFT#(T#,2):D=D(F)

1420 GOSUB8000

1430 F#=RIGHT#(T#,2):D=0

1440 GOSUB8000

1450 F\$=LEFT\$(T\$,2):D=0

1460 GOSUB8000

1470 F\$=RIGHT\$(T\$,2):D=D(F)

1480 GOSUB8000

1490 NEXT

1500 GOTO1200

7999 END

8000 REM PONE PIEZAS

8040 T=ABS(D): IFD(OTHENT=T+9

8050 0\$=P\$(T)

8080 X=ASC(F#) 64:Y=VAL(RIGHT#(F#,1))

8100 G=X4Y

8120 R#=""

COMMODORE 64 - 128

2000 TITULOS EN JUEGOS Y UTILITARIOS MANUALES - DISKETTES - CASSETTES FAST LOAD - FUNDAS - DUPLIDISK RESET - JOYSTICK - FUENTES

VENTA DE PROGRAMAS EN BLOQUE PARA COMERCIOS

MEGAFILE SEL

AV. CABILDO 2230, LOC. 109 (1428) mensajes tel.: 772-8800/7360/2124 int. 140 y 771-7419

Quean (Ecommodore

C 64 - DISK - 1541
MANUALES EN CASTELLANO
PROGRAMAS C P/M P/128
TODO EL HARDWARE COMMODORE
SOFT A MEDIDA
CURSOS BASIC P/COMMODORE

ENVIOS AL INTERIOR

PEEK & POKE SRL.

VIRREY ARREDONDO 2285 783-7621
(alt. Cabildo 1500) Consulte las Ofertas

PROGRAMAS

```
8140 IFG. 2() INT (G. 2) THENRS = "#"
3160 PRINTLEFT$(D$,4+2*(8-Y));SPC(4+(4*(X-1)))
     /R$10$;"鹽"
8200 RETURN
8500 REM PONE TABLERO
8520 FORI=1T034
8540 IFD#(I)=""THEN8600
8550 F#=D#(1):D=D(1)
8570 GOSUB8000
3600 NEXT
8650 RETURN
                             AJEDREZ
9000 PRINT"
                            DE
                                         G
9003 PRINT"
9005 PRINT"
9010 FORI=1T04
9020 FORJ=1T02
9025 A*=" "
9030 IFJ=2THENA$=CHR$(58-2*1)
9040 PRINT" "A#" #";
9050 FORK=1T04:PRINT"#
                                "; :NEXT
9060 PRINT" 4 "A$
9070 NEXT
9080 FORJ=1T02
9085 A#=" "
9090 IFJ=2THENA$=CHR$(57-2*1)
9100 PRINT" "A#" #"
9110 FORK=1T04:PRINT"
9120 PRINT"# "A$
9130 NEXT
9140 NEXT
9150 PRINT"
9155 PRINT*
9160 RETURN
 10000 REM SE PREPARA MOVIDA
 10010 PRINT"##":
 10020 FORI=1T050
 10030 GETS$: IFS$()""THEN10100
 10040 NEXT
 10050 PRINT" #";
 10060 FORI=1T050
 10070 GETS#: IFS#() **THEN10100
 10080 NEXT
 10090 GOTO10010
 10100 PRINT"
 10140 RETURN
 11000 REM TOMA MOVIDA
 11010 PRINTD$:E$:PRINTE$:D$"SU MOVIDA ? ";
 11015 T#=""
 11020 FORJ=1T04
 11030 GOSUB10000
 11040 S=ASC(S#)
 11050 IF(J=10RJ=3)AND(S(650RS)72)THEN11200
 11060 IF (J=20RJ=4)AND (S(490RS)56)THEN11200
 11000 PRINTS#::T#=T#+S#
 11090 NEXT
 11100 PRINT" OK, (OPRIMA RETURN)"
 11110 GOSUB10000
 11120 IFS#()CHR#(13)THEN11010
 11180 RETURN
 11200 PRINT:PRINT*INGRESO INCORRECTA";
 11210 FORT=1T01000:NEXT
  11220 GOTO11010
  12000 REM CHECK PIECE
  12010 F=0
  12020 FORI=1T034
  12030 IFD$(I)=L$THENF=I
  12040 NEXT
  12050 RETURN
  20000 DIM P$(18),D(34),D$(34)
  20010 FOR 1=0TO 18: READ P$(1):NEXT
  20020 FORI=1T034:READ D(1),D$(1):NEXT
  20030 Ds="M":FORI=1TO21:Ds=D$+"M":HEXT
  20040 FORI=1T039:E$=E$+" ":NEXT
  20050 FORI=1T039:E$=E$+"#":NEXT
  21000 RETURN
  30000 REM PIECE DATA
  30005 DATA"
  30010 DATA"
  30020 DATA* 14
```

```
30030 DATA" 1./1 38888 LA "
30040 DATA""
30050 DATA" L. 1 100 1 1 1 "
30060 DATA""
30070 DATA""
30080 DATA" L. MINISTEL XXX."
30030 DATA" L. XIIII H-H "
            ~ MENN 11 "
30110 DATA"
            /1200000/~ "
30120 DATA"
30130 DATA" NA 30180 VI"
30140 DATA""
30160 DATA"
30170 DATA""
30180 DATA"\XX/300000 [7] "
30190 DATA" HH 300000 [7] "
31000 REM DATOS DEL TABLERO
31010 DATA 1,A7, 1,B7, 1,C7, 1,D7, 1,E7,
      1,F7, 1,G7, 1,H7
31020 DATA 2,88, 2,68
            3,C8, 3,F8
31030 DATA
31050 DATA
            5,A8, 5,H8
            8,08,8,"
31080 DATA
31090 DATA
            9.E8
31110 DATA -1,A2,-1,B2,-1,C2,-1,D2,-1,E2,
       -1,F2,-1,G2,-1,H2
 31120 DATA -2,B1,-2,G1
31130 DATA -3,C1,-3,F1
31150 DATA -5,A1,-5,H1
31180 DATA -8,D1,-8,""
31190 DATA -9,E1
READY.
```



LAS SUBRUTINAS DEL DREAN COMMODORE 64

Continuamos explicando las rutinas que constituyen el sistema operativo de la C-64. En este número describimos, entre otras, la rutina IONIT.



Nombre de la función: IOBASE Propósito: Indica la dirección base de los periféricos de entrada/salida Dirección de llamada: \$FFF3 (hex) 65523 (dec)

Registros de comunicación: X,Y

Rutina preliminar: Ninguna Error: Ninguno Requerimientos de stack: 2 Registros afectados: X,Y Descripción: Esta rutina devuelve en los registros X e Y la dirección de

inicio del área que se utiliza para operaciones de entrada/salida. De acuerdo al formato utilizado en la C-64, primero se pone el byte bajo (registro X) y luego el byte alto (registro Y). Si acceden a esta rutina comprobarán que al retornar de ella, el registro X contendrá el valor \$00 y el registro Y tendrá \$DC (220). Esto indica que la dirección inicial del área de E/S es \$DC00, dirección donde se comienzan a almacenar los registros de las dos CIA 6526. Pasos a seguir: 1) Acceder a la rutina. 2) Leer los registros X e Y. 3) Almacenarlos en dos direcciones consecutivas de memoria en página 4) Cargar el registro Y con el número de registro al cual se quiere acceder. Ejemplo: a) Desde el Assembler JSR \$FFF3: accedemos a la rutina STX \$14: almacenamos el X en \$14 STY \$15: almacenamos el Y en \$15 LDY#\$2: cargamos el Y con el 2 para acceder al DDRA (dirección \$DC02) LDA#\$0: hacemos que en el Port

A sean todos salida
STA (\$14),Y: a través del
direccionamiento indirecto indexado.
b) Desde el Basic
10 SYS 65523: REM accedemos a la
rutina
20 BB = PEEK (781): REM leemos el
byte bajo
30 BA = PEEK (782): REM leemos

el byte alto
40 NR = 2: REM seteamos el número
de registro

50 A=0: REM preparamos el DORA como entrada 60 POKE (BA+256*BB) + NR,A: REM ponemos 0 en DC02

70 STOP Nombre de la función: IOINIT Propósito: Inicializa los periféricos

de entrada/salida

Dirección de llamada: \$FF84 (hex)
65412 (dec)

Registros de comunicación: Ninguno Rutina preliminar: Ninguna Error: Ninguno

Requerimientos de stack: Ninguno

KERNAL

Registro
Descripción: E
todo

1)

a)
JSR \$FF84: inic

Nombre de la
Propósito: Po
Dirección de lla
Registros
Rutina
H
Requerimiento
Re
Descripción: E
un periférico sol

Registros afectados: A,X,Y
Descripción: Esta rutina inicializa
todos los periféricos de
entrada/salida
Pasos a seguir:

1) Acceder a la rutina

Ejemplo:

a) Desde el Assembler

JSR \$FF84: inicializa los periféricos de E/S

b) Desde el Basic 10 SYS65412

Nombre de la función: LISTEN
Propósito: Pone un periférico en
modo "escucha"

Dirección de llamada: \$FFR1 (hex)

Dirección de llamada: \$FFB1 (hex) 65457 (dec)

Registros de comunicación: A Rutina preliminar: Ninguna Error: Ver READST Requerimientos de stack: Ninguno

Registros afectados: A

Descripción: Esta rutina prepara a

un periférico sobre el bus serie para

que reciba datos.

Para ello se debe cargar en el acumulador el número de periférico seleccionado.

Pasos a seguir:

 Cargar el acumulador con el número de periférico 2) Acceder a la rutina Ejemplo:

a) Desde el Assembler
LDA# \$08: ponemos la disketera
JSR \$FFB1: en modo escucha
b) Desde el Basic

10 POKE780,8: REM disketera 20 SYS65457: REM en recepción de datos

Recuerden que las direcciones 780, 781 y 782 representan al acumulador, registro X y registro Y.

> Nombre de la función: LOAD Propósito: Carga RAM desde un periférico

Dirección de llamada: \$FFD5 (hex) 65493 (dec)

Registros de comunicación: A, X, Y Rutina preliminar: SETLFS, SETNAM

Error: 0, 4, 5, 8, 9
Requerimientos de stack: Ninguno
Registros afectados: A, X, Y
Descripción: Esta rutina carga
directamente datos desde un
periférico sobre el bus serie en la
memoria RAM.

Si el contenido del acumulador es cero se procederá a efectuar la operación de carga mientras que con un uno se realizará una verificación de los datos cargados.

Si el periférico en cuestión se ha abierto con la dirección secundaria 0, los datos almacenados se cargarán a partir de la dirección indicada por los registros X e Y (parte baja y alta de la dirección).

Si, en cambio, la dirección secundaria es 1 o 2, los datos se cargarán a partir de la dirección especificada en el encabezamiento del disco o cinta.

Para acceder a la rutina LOAD debemos, antes que nada setear los parámetros del archivo o programa que se cargará a través de las rutinas SETLFS y SETNAM, las cuales

explicaremos más adelante.

Pasos a seguir:

Acceder a las rutinas SETLFS y
 SETNAM

 Indicar si vamos a cargar o a verificar a través del contenido del acumulador (0 y 1 respectivamente)
 Acceder a esta rutina

Ejemplo: El ejemplo de la utilización de esta rutina lo haremos luego de explicar SETLFS y SETNAM.

TRUCOS

Lectura del canal de error

Como se sabe, el led rojo del Disk Drive 1541 titila cuando ocurre un error en la operación de éste.

El sistema operativo de la unidad (DOS) pone en el canal de comandos (Nº 15) el mensaje de error correspondiente. Se puede leer haciendo:

10 OPEN15,8,15:INPUT15, CODIGO,MENSAJE\$;TRACK, SECTOR:PRINT CODIGO, MENSAJES,TRACK,SECTOR: CLOSE15:STOP

Luego de efectuar RUN se imprimirá en la pantalla el número de error (CODIGO), el error (MENSAJE\$), el TRACK y el SECTOR en donde ocurrió. Estas sentencias no pueden ejecutarse en modo directo ya que la sentencia INPUT es válida solamente en un programa. De todas maneras se sugiere que

se consulte al manual de la 1541.

Gráficos con la C-128

Aquí hay un interesante programa que realiza un gráfico sumamente especial. Pruebe cambiando el valor de A 10 A=11:GRAPHIC1,1:FORJ=0TO360STEPA:BOX1,0,0,319, 199,J,0:NEXT:REM CAMBIE A

Detectando teclas en la C-16, 64 y 128

En estos equipos existe una dirección de memoria que puede ser consultada a través de la sentencia PEEK, la cual indica el código de la última tecla presionada.

La representaremos por LSTX, y varía de acuerdo al computador. Para la C-64 ésta es la dirección decimal 197.

Para la C-16 es la 2038. Para la C-128 es la 213.

De acuerdo al equipo que tengan realicen el siguiente ejemplo: 10 PRINTPEEK(LSTX):

GOTO10

Donde LSTX tiene el valor correspondiente al equipo en cuestión.

Run automático en la C-64

POKE816,32

Podrán ejecutar sus programas directamente, con sólo presionar la tecla SHIFT y RUN simultáneamente.

Para volverlo a la normalidad, tipeen:

POKE816,165

u opriman la tecla de RESTORE y STOP simultáneamente.

List y C-64

Las siguientes líneas les permitirán listar el programa sin necesidad de interrumpir la ejecución del mismo. Cambien los valores de X de acuerdo a las líneas a listar 100 POKE768,174:POKE769, 167:LISTXXX-XXXX:POKE 768,139:POKE769,227

SALTOS CONDICIONALES **E INCONDICIONALES**

Continuando con esta serie de notas referentes al código máquina y Assembler, explicaremos cómo se realizan los saltos condicionales e incondicionales.

Cuando tuvimos que describir cómo se transfiere el control durante la ejecución de un programa escrito en código

F01E

F0 F4 8C 9E 02

offset), necesaria para desarrollar

BEQ SF014

máquina, vimos la necesidad de calcular un valor (denominado dicho salto.

microprocesador del Drean Commodore (6510) sólo podemos efectuar saltos a la posición 128 delante del contador del programa y a la posición 127 "detrás" de

Debido al diseño del

En Assembler existen dos maneras de indicar la dirección de salto. La primera utiliza, directamente, la dirección del salto. La segunda se hace a través de "label" o etiqueta. Por ejemplo, si disponemos de un programa monitor como MON64, HESMON, etc., la dirección se especifica en forma explícita. Vale decir que junto con la condición de salto (las

20 Sec. 25	00	P. C 12
F023	88	DEY
F824	A5 9E	LDA SSE
The state of the s	91 F9	STA (5F9), Y
F026		LBA COTAL
F828	AD A1 82	LDA SOZAL
F02B	40	LSR
F02C	BO 1E	BCS SF04C
F02E	A9 10	
F030	8D OE DD	
F033	AD 99 82	LDA 50299
F036		STA SDD04
	Control of the Contro	
F039	AD 9A 82	
F03C	8D 05 DD	STA SDD05
FØ3F	A9 81	LDA #581
	20 3B EF	JSR SEF3B
F041		
F044	20 06 EF	JSR SEF06
F047	A9 11	LDA #511
F049	8D 8E DD	STA SDDOE
	68	RTS
F04C		
F04D	85 99	STA \$99

Listado 1

COOO INX C001 BNE \$0008 C003 JMP #EA31 COOK NOP COOT NOP COOS RTS

cuales explicamos en números anteriores) se pone la dirección

Un ejemplo de ello se representa en el listado 1. Básicamente el programa incrementa el contenido del registro X. Si éste no ha llegado a cero se salta a través del BNE (Branch Not Equal) a la dirección \$C008. Si, en cambio, el contenido de éste es cero, se procede a saltar en forma incondicional a la dirección \$EA31.

ASSEMBLER

Si este pequeño programa lo

ingresamos usando alguno de los monitores antes descripto, veremos cómo luego de ingresar el mnemotécnico se codifica a su equivalente en código máquina. Lo mismo sucede para los saltos condicionales. Si la dirección de salto supera el offset máximo, se imprimirá un signo de pregunta indicando la imposibilidad de efectuar tal traducción. El mismo ejemplo pero ahora utilizando un editor de Assembler (para luego poder compilarlo) se representa a través del listado 2. El editor no necesita direcciones de memoria, él solo utiliza números de línea para referenciar cada mnemotécnico dentro del programa fuente (no complilado). Otro detalle importante es que la dirección \$EA31 ha sido remplazada por la variable IRO. Esta es otra de las ventajas de En Basic generalmente esto se hace a través de sentencias del tipo:

FOR D = 1 TO 1000: NEXT D En Assembler se hace como lo indica el listado 3, el cual es una primera versión. Primero cargamos el registro X y el registro Y en forma inmediata con \$FF (256).

Luego disminuimos en uno el contenido del Y. Si no es cero volvemos a disminuir el contenido.

Si es cero realizamos la misma tarea pero para el registro X. Así se obtiene un retardo que equivale a 256+256.

El listado 4 es otra versión (tal vez la más utilizada) del mismo problema. La primera parte es igual que la anterior, cargamos X e Y con \$FF.

Disminuimos el contenido del Y en uno. Si no es cero saltamos a disminuir nuevamente. Si

incondicionales se sigue poniendo la dirección de salto (o etiqueta).

Por ejemplo JMP RUTINA o JMP \$EA31 es un ejemplo de ello. Lo mismo ocurre con los saltos indirectos y con los saltos a subrutinas. El primero se salta al contenido de la dirección especificada por el operando. Por ejemplo JMP (\$0308) saltará a la dirección indicada por los contenidos de las direcciones \$0308 y \$0309.

En general en todos los saltos indirectos del tipo JMP (DIR), el control se transferirá al contenido de la dirección DIR (parte baja) y al contenido de la dirección DIR + 1 (parte alta). Por ejemplo si el contenido de la dirección \$0308 es \$60 y el contenido de la dirección \$0309 es \$2A y si hacemos JMP (\$0308), es equivalente a hacer JMP \$2A60.

La ventaja de trabajar así es que

Listado 2

100:		MMI	
200:		BNE	SALTO
300:		JMP	IRO
400:		NOP	
500:		NOP	
600:	SALTO	RTS	
700:	.END		

Listado 3

C000	LDX	# ≇ ΓF
0002	LDY	##FF
C004	DEY	
C005	BNE	‡ C004
C007	DEX	
C008	BNE	\$ C007
COOA	RTS	

Listado 4

C000	LDX	##FF
C002	LDY	##FF
C004	DEY	
C005	BNE	≢ CØ04
0007	DEX	
C008	BNE	\$ C002
COOA	RTS	

trabajar con editores: poder definir variables y constantes.

La etiqueta (label) que utilizamos es SALTO. Así referenciamos la posición relativa para la transferencia del control del programa.

Luego, al compilar el programa, se traducen todas las variables, constantes y etiquetas a

direcciones explícitas. Siguiendo con los ejemplos vamos a utilizar uno de los más famosos: retardos de tiempo. llegamos a cero, disminuimos el registro X en uno. Si llegó a cero finalizamos la tarea. En cambio, si no llegó a cero saltamos a cargar el registro Y nuevamente con \$FF y a repetir todo su ciclo de decrecimientos.

Así obtenemos un retardo equivalente a 256 × 256.

Hasta aquí hemos visto cómo se

Hasta aquí hemos visto cómo se opera con saltos condicionales.

Para trabajar con los saltos

si queremos cambiar la dirección de salto sólo debemos modificar el contenido de las direcciones \$0308 y 09.

El sistema operativo de los equipos Drean Commodore utiliza este método.

Con respecto a las subrutinas la forma de utilizarlas es a través de la instrucción JSR seguida por la dirección de salto (o etiqueta). Al igual que el Basic el programa retornará a la instrucción siguiente al JSR.

PRINT SHOP

世世

Broderbund Software

PRESENTS ..

THS PRINT SHOP™

BY DAVID BALSAM & MARTIN KAHN

COMMODORE 64 VERSION BY MARTIN KAHN & COREY KOSAK

COPYRIGHT 1984 PIXELLITE SOFTWARE ALL RIGHTS RESERVED

Rating total: A
Creatividad: A

Documentación: B

Valor en relación al precio:

Se justifica

Mantiene el interés: Sí

Computadora: DC64

Editor: Pixellite Software

P RINT SHOP es, a diferencia de los anteriores, un programa utilitario que nos permite hacer todo tipo de tarjetas, carátulas, banderas, etc.

Comienza con una muy buena presentación, mostrando el nombre del programa juntamente con sus editores. Luego que el programa haya ingresado totalmente en memoria, se imprime el menú principal. Aquí aparecen los seis grandes títulos u opciones que el PRINT SHOP permite.

Estos son Greeting Card (confección de tarjetas), Sign (especias de carátulas), Banner (banderas, como los mensejes que muestran los aviones), Screen Magic (pantallas mágicas) y Graphic Editor (editor gráfico).

El ítem se selecciona oprimiendo las teclas que mueven el cursor. Así el ítem seleccionado se imprimirá en video inverso.

Al lado de ellos hay un cuadradito donde se representa, a través de un pequeño gráfico, la función del ítem elegido.

Otra de las cosas interesantes que presenta el PRINT SHOP es que prácticamente no se necesita manual ya que todos los comandos se imprimen en pantalla. Es sumamente fácil de manejar. Vayamos a la primera opción, Greeting Card. A través de ella podemos confeccionar tarjetas como las de navidad, cumpleaños; etc. Al ingresar en esta opción se nos pregunta si queremos diseñar nuestra

propia tarjeta o utilizar las que se encuentran definidas. Seleccionada la opción, siempre usando las teclas de movimiento del cursor, pasamos al siguiente punto. En caso de decidir por la primera (diseño de nuestras propias tarjetas) tenemos que decirle al programa los detalles que tendrá la tapa de la misma. Estos se refieren al recuadro (una línea, dos líneas, corazones, flores, estrellas, línea llena, sin bordes). A continuación seleccionamos el gráfico o dibujito que tendrá la tapa. Aquí se pueden elegir entre sesenta gráficos distintos como ser tortas de cumpleaños, relojes, computadoras, robots, entre

Continuamos seleccionando el tamaño del gráfico elegido. Este puede ser pequeño, mediano o grande. Para los dos primeros podemos decidir en qué posición de la tarjeta se imprimirá.

Siempre con el diseño de la tapa de la tarjeta, se continúa con la selección del tipo de letra que utilizaremos para escribir nuestro mensaje.

Para ello el PRINT SHOP dispone de ocho tipos de letras. Una vez seleccionada aparece un recuadro en donde tipeamos el mensaje o leyenda deseada.

El texto se va centrando automáticamente y podemos optar por hacer caracteres en tres dimensiones, líneas llenas o líneas vacías.

Culminada esta tarea debemos repetir todo el proceso pero para la parte de adentro. El PRINT SHOP dipone de la tecla "←" la que nos permite retroceder al menú anterior del actual. Así podemos redefinir valores incorrectos.

Finalmente indicamos el número de copias a realizar e imprimimos la tarjeta. Esta ocupa toda una hoja para impresora y, doblándola correctamente, tenemos la tarjeta lista para presentar.

La segunda opción del menú principal es Sign. A través de éste podemos crear especies de carátulas.

Una vez dentro de esta opción tenemos que seleccionar el borde (como hicimos antes), el gráfico, el tamaño del mismo y el tipo de letra.

La tercera opción es Letter Head. Esta nos permite definir el o los logotipos que se imprimirán como encabezamiento y pie de página. Así podremos tener nuestros propios formularios.

Continuamos con Banner. Para que entiendan lo que es esto, recuerden las publicidades que aparecen en la costa

REVISION DE SOFTWARE

utilizando avionetas. Esos carteles largos enganchados en la cola del avión. A través de Banners podrán realizar los mismos carteles.

Las opciones que siguen son Screen magic y Graphic Editor, que nos permiten generar extraños gráficos y diseñar los propios.

Algo que omitimos mencionar es que
además de disponer de 60 diseños
distintos es posible tomarlos desde otro

De esta manera las posibilidades de PRINT SHOP aumentan

considerablemente.

El único "pero", justificable, es que para usar este utilitario debemos tener una impresora.

De todas maneras PRINT SHOP es más que un programa utilitario, ;es una imprenta!

COMMANDO

disco.



más diversos peligros, se besan bajo la luna.

Si podemos pasar la primera barrera,
aparecerá un mensaje potente
informándonos de tal hecho y que ahora
debemos destruir la segunda barricada.
Así ingresamos en el segundo escenario
de combate. Está formado por trincheras
desde donde se nos dispara, aviones
enemigos y blindados semi pesados.
Continuamos avanzando tratando de
esquivar a dos lanza bazucas que
custodian el puente que tenemos que
atravesar.

En esta pantalla aparecen nidos de ametralladoras y morteros.

Si lo logramos, disparando el fusil y tirando granadas, encaramos los últimos metros hasta llegar a la segunda puerta. Sólo los valientes podrán continuar hasta la tercera puerta.

En el tercer escenario hay que atravesar la pista de aterrizaje enemiga, esquivando los lanza bazuca y minas terrestres. El tercer fuerte, y creemos que el último, es sumamente difícil de sortear, casi imposible.

Durante el desarrollo del juego podemos reabastecernos de granadas y aumentar nuestro arsenal. A cada cierta distancia se encuentran estas preciosisimas herramientas de trabajo.

Obviamente el programa está protegido, es decir que no podemos brekearlo. Si queremos tratar de hacerlo, el programa se raya. En la pantalla aparecen una serie de rayas y la música se acelera a tal punto que se convierte en ruido. El efecto que se produce es como si se trabase una película en el proyector.

Así que no se les ocurra oprimir la tecla RESTORE junto con STOP.

COMMANDO, junto con su música, nos confunde; jya que no sabemos si jugarlo o ponernos a bailar!

Rating total: A
Creatividad: A
Documentación: B
Profundidad del juego: A
Valor en relación al precio:
Se justifica

Mantiene el interés: Sí Computadora: DC 64 Editor: Capcon

Presentar a COMMANDO creemos que sería redundante, debido a la popularidad de este excelente juego.

El objetivo del mismo es aniquilar a todos los soldados enemigos que se nos crucen por el camino. Para ello disponemos de cinco hombres (especialistas) que armados con fusil y granadas deben matar al que se le cruce por delante.

El total de granadas es de cinco, las cuales se accionan con sólo oprimir la barra espaciadora. El mando de nuestro soldado es exclusivamente a través del joystick.

El juego comienza al oprimir el botón de disparo. Primero debemos romper la barrera de la primera etapa. Para ello debemos atravesar un túnel desde donde se nos tiran granadas y proyectiles desde un mortero.

De paso podemos liberar a un compañero que ha sido tomado prisionero. Por liberarlo se nos dan 1000 puntos. Si logramos continuar tenemos que enfrentar la primera guarnición, en donde se abren las puertas y comienza a salir un número importante de soldados enemigos.

Antes de continuar tenemos que resaltar la excelente música que acompaña al desarrollo del juego. Parece como si dentro de la Drean Commodore 64 estuviera una banda de rock.

Es sumamente variada y, al finalizar el juego, sale una melodía que nos hace recordar el final de las películas cuando el héroe y la heroína, luego de pasar por los

HENRY'S HOUSE

Rating total: B Creatividad: B

Documentación: B

Profundidad del juego: A Valor en relación al precio:

Se justifica

Mantiene el interés: Sí Computadora: DC 64 Editor: Chris Murray

En HENRY'S HOUSE debemos ir atravesando los ocho cuartos de la casa del actor protagónico del juego: Henry.

El primero de ellos es un hall de entrada un tanto especial. Básicamente está formado por tres zapatos gigantes que suben y bajan sincrónicamente aplastando todo lo que esté debajo de ellos, inclusive a Henry.

El objetivo del juego es el mismo en cada uno de los cuartos; es decir debemos tomar la llave que nos permite pasar a la habitación siguiente.


Esta aparecerá en pantalla solamente cuando hayamos tomado una serie de objetos "pasivos". En cada habitación hay elementos que sí pueden ser tomados y que incrementan el score y elementos que no pueden ser "comidos" y los cuales quitan una de las tres vida de Don Henry.

Como dijimos antes el primer cuarto está formado por Superzapatos que pisan todo lo que esté debajo de ellos y una especie de máscara elástica que se estira de un lado hacia otro. No hace falta decir lo que sucede si al estirarse se encuentra con Henry.

Luego de haber pasado las mayores dificultades aparecerá la llave. Debemos tomarla y dirigirnos hacia la puerta, la cual se encuentra al final del túnel formado por los "zapallos".

En caso de acceder a ella con éxito, pasaremos al segundo cuarto. Caso contrario comenzaremos el recorrido nuevamente.

La segunda habitación es el baño. Aquí se encuentran jabones, patitos (como los de chopa, chopa, chopa), esponjas, tijeras



y una bañadera llena de agua donde se encuentra la llave.

Como Henry no sabe nadar, primero debemos desagotar la bañadera sacando el tapón. Hecho esto veremos cómo el agua va saliendo por las cloacas. Lamentablemente el cuerito de la canilla está roto, es decir que goteará durante el transcurso del juego (sólo en este cuarto). La llave está debajo de la canilla, por lo que el acceso se hace un tanto peligroso debido a que una gota de agua puede llegar a destruirnos.

Luego de tomar cierta cantidad de elementos, para lo cual tuvimos que saltar, subir y bajar escalares varias veces, aparecerá en acción un cepillo de dientes para tratar de "limpiar" a Henry.

Seguimos avanzando hasta llegar a la puerta que nos comunica con la siguiente habitación.

En caso de que alguien nos mate comenzaremos de nuevo pero a partir de la habitación en donde nos encontrábamos.

El tercer cuarto es la cocina de Henry.
Aquí hay una tetera, tostadora, abrelatas, helados, frutillas y, cosa de locos, huevos fritos que caen desde alto y dentro de la licuadora.

Los elementos que pueden matarnos son: un impacto directo de un huevo frito, una gota (o varias gotas) de té, la caída sobre Henry de una lata de tomates desde el abrelatas y algún que otro pan tostado que nos lleve por delante.

Si podemos esquivar todo esto pasaremos al cuarto siguiente, que es la sala de estar.

Podremos ver un televisor donde se están trasmitiendo las últimas noticias aunque a veces, por problemas de antena, se pierde la imagen.

En el centro de la habitación hay un gran hogar con una inmensa chimenea. También está la jaula de "turi", el pájaro de Henry.


Además hay una radio, sintonizada en FM Láser, junto con muchos jarrones y velas.

En el recorrido, en busca de la llave, debemos esquivar el reloj cu-cu, la chimenea y a "turi" el cual se suelta luego de tomar una serie de jarrones y

Así, el juego continúa, atravesando la pieza de los chicos (llena de juguetes), el dormitorio y el comedor, hasta que finalmente Henry llegue al sótano en donde lo esperan fantasmas, vampiros y águilas sumamente hambrientas. Por problemas de espacio no podemos

Por problemas de espacio no podemos hacer una descripción detallada de HENRY'S HOUSE. Simplemente les decimos que vale la pena jugarlo.

ESTELAR 7



Rating total: B
Creatividad: A
Documentación: B
Profundidad del juego: A
Valor en relación al precio:
Se justifica
Mantiene el interés: Sí
Computadora: DC 64
Editor: Software Entertainment
Company

Tal vez no sea tan conocido como otros, pero consideramos que está al nivel de los mejores.

ESTELAR 7 es un juego cuyo objetivo es comandar un tanque intergaláctico para destruir las fuerzas enemigas del comandante Arcturan.

Los gráficos que se encuentran están desarrollados simulando efectos de tres dimensiones.

Al principio aparece un mensaje en donde se nos dicen las características del juego (gráficos 3D), la velocidad de los mismos durante el desarrollo del juego y los planes en desarrollar uno nuevo.

Luego de oprimir la barra espaciadora

comienza a cargarse el programa principal. Aparece el menú de combate el cual nos permite seleccionar los mandos del tanque (teclado o joystick), ver los records (grandes scores) y por último, visualizar la fuerza enemiga. En esta opción se describen detalladamente cada uno de los dispositivos de ataque del comandante Arcturan.

Antes de comenzar a describirlos aparece un cartel que nos indica que la información que a continuación veremos es TOP SECRET.

El primero en aparecer es el Sandsled, el cual viene desde el fondo de la pantalla y rotando. Así crea un efecto tridimensional muy bueno.

La información que se nos da es el tipo de propulsión, el blindaje, el tipo de armas y en qué sistema se puede hallar.

El Sandsled dispone de propulsión nuclear, tiene un blindaje de 0.1 m, desarrolla una velocidad de 200 km/h y su armamento es láser de baja potencia. El que sigue es un Láser Tank con un blindaje de 0.2 m, una velocidad máxima de 128 km/h, tracción nuclear y un armamento láser de alta potencia. Le sigue el Hovercraff cuya propulsión es

a través de un colchón de aire, 0.1 m de blindaje, armado con un cañón de luz y cuya velocidad de operación es de 200 km/h.

El cuarto es el Promler con 0.2 m de

blindaje, propulsión nuclear, cañón de luz y 200 km/h de velocidad máxima. El Heavy Tank (no hace falta traducirlo) tiene 0.3 m de blindaje, propulsado a través de un reactor nuclear. Su armamento es un cañón de luz mediano. Desarrolla una velocidad de 120 km/h. Le sigue el Stalker del que Inteligencia no dispone de datos. Siguen Láser Battery, Pulsar, Skimmer, Seeker, y todos diponen de gran armamento y un duro blindaje. Como antes mencionamos debemos ir atravesando los distintos sistemas interplanetarios. Estos son System Sol, Antares, Rigel, Deneb, Sirius y Regulus. El desafio del juego es sumamente difícil. El comandante del tanque dispone de comandos para ampliar la situación en el escenario de combate, un mapa con la posición del enemigo y de los distintos obstáculos (cubos que no se mueven pero que molestan), y los indicadores de combustible, impactos recibidos, score parcial y del sistema. El juego puede ser interrumpido en cualquier momento con solo oprimir la tecla de Commodore. El movimiento del tanque es bastante

El movimiento del tanque es bastante rápido. Cuando avanzamos o retrocedemos, los obstáculos y/o los tanques enemigos comienzan a achicarse en función del movimiento. Luego de haber destruido una serie de tanques enemigos aparece el Warplink,

nave amiga que nos transporta de un sistema a otro. Su forma es como una especie de cucurucho. Para ingresar dentro de él

basta con chocarlo. Se escuchará una señal que indicará la colisión y comenzaremos a elevarnos.

Al mismo tiempo comenzamos a rotar

Al mismo tiempo comenzamos a rotar velozmente y, luego de tomar una cierta altitud, se baja la compuerta de la nave transportadora.

De esta manera pasamos al siguiente sistema. El juego transcurre hasta que nuestro indicador de nivel de impactos recibidos llegue a cero.

Cada vez que esto ocurra se imprimirá el score obtenido y, en caso de superar los records, nuestro nombre será puesto en

A partir del sistema Rigel aparecen dispositivos amigos para que podamos reabastecernos de combustible y de energía.

Si quieren experimentar guerra táctica y sumamente dura, ESTELAR 7 les ayudara.

CORREO-CONSULTAS

CARACTERES

En primer lugar quisiera decirles que su revista me parece extraordinaria. Comencé a adquirirla a partir del mes de abril; quisiera que me expliquen brevemente algo sobre el Assembler, también sobre los caracteres puestos entre signos de admiración.

Por último quisiera saber qué ventajas posee la C-128.

Los felicito por los programas y espero que los sigan imprimiendo en letras grandes.

Saludos a todos.

Cristian J. Martínez Berazategui

El Assembler en un lenguaje que nos permite escribir programas en código de máquina, lo único que comprende la computadora.

Desde el número uno de nuestra publicación hemos comenzado una serie explicando cómo programar en Assembler.

Si quieres saber algo más te sugerimos que leas las notas correspondientes. Con respecto a las ventajas de la C-128, te decimos que son muchas. La primera de ellas es la capacidad de memoria (más o menos son unos 111 kb).

Además de la cantidad de nuevas sentencias orientadas al manejo de gráficos y sonido.

TURBO

Me dirijo a ustedes con el propósito de que publiquen un programa equivalente al Turbo Tape para gestión de archivos, debido a que con el Datassette es muy engorroso para archivos largos.

> Roberto Minella Córdoba

En próximos números imprimiremos el listado del Turbo Tape y del Turbo Disk con los cuales aumentaran la velocidad del Datassette y del Drive respectivamente.

SOFTWARE PARA LA C-16

Les escribo con el fin de que me contesten cuándo van a aparecer en vuestra revista programas para la Dream Commodore 16. Desde ya les agradezco su contestación y los felicito por la revista.

Diego Batwini Bs. As.

Poco a poco nuestra publicación irá incrementando el material (notas técnicas más programas) para la Drean Commodore 16. Por ahora les pedimos a los usuarios Continuamos con esta sección para que los lectores planteen sus consultas y sugerencias. Para eso deben escribir a Revista para usuarios de Drean Commodore, Paraná 720, 5to. Piso, (1017) Cap. Federal.

de dicha computadora un poco más de paciencia.

De todas maneras queremos decirles que el problema "informativo" de la Drean Commodore 16 es mundial. Igualmente nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para investigar sobre esta computadora y, así, poder brindarles los frutos de ellas en notas y programas.

UNA ACLARACION IMPORTANTE

En el número anterior hemos realizado la revisión del programa TRUCO sin especificar quién o quiénes fueron los "sabios" creadores de este excelente juego.

Al no poder encontrar en el programa los datos del autor, ya que los "piratas" se encargaron de borrarlos, tuvimos que poner un "?" en respuesta al editor del mismo.

Hecha la aclaración vayamos a lo concreto: El editor del programa TRUCO es Electrónica Leo y su autor es Miguel Grimberg un joven de 17 años, a quien felicitamos.

PARA COMMODORE 64 - 128 Y CP/M

CE PYM SOFT CE

LA LINEA MAS COMPLETA EN ACCESORIOS

NOVEDADES, UTILITARIOS, JUEGOS

MANUALES

DISKETTES - JOYSTICKS - RESETS - FASTLOAD FUENTE DE ALIM. PARA C-64 # 20 WARP

SOFTWARE A PEDIDO

SUIPACHA 472 PISO 4 OF. 410 (1008) TE: 49-0723 (L a V 9,30 a 20 hs.) S. 13 hs. ATENDEMOS AL INTERIOR ENVIOS AL INTERIOR

DATAGAMES AGÜERO 1650 5° 31 Cap SOFTWARE Te: 824-1060 / 821-5438

RECIBIMOS SEMANALMENTE PROGRAMAS DE EE.UU. Y EUROPA. CONSULTE LUEGO DECIDA.

JUEGOS: EN CASSETTE TODOS ★ 1 EN DISKETTE (DSDD) DOS LADOS ★ 6,90 (2500 TITULOS)

UTILITARIOS: TODO LO DÉL MERCADO C/PM (60 PROGRAMAS) A ★ 10 C/U CON DISKETTE

ADEMAS: JOYSTICKS, DISKETTES, RESMAS, PAPEL, RESETS. FASTLOAD, KNOCH Y MUCHO MAS.

ATENCION AL INTERIOR (Precios Especiales por Paquete)

JULIO 1986

Nº 16 A 2,30 REP. ARGENTINA

COMPUTACION PARA TODOS

Desarrollos:

Grabador de Eproms

Sistema de Luces

Suplemento

Educativo para CZ,

TK, C64, TI y MSX

MSX: Software Comercial

15 Programas Inéditos

Concurso: Ultimo Mes

Archivo para la Commodore 16

VICONEX LE SUMA UN NUEVO NEGOCIO A SU NEGOCIO

Commodore 16

Commodore 64

Disketeras
 Drean Commodore 1541

Impresoras

- Joysticks
- Accesorios
- Interface
- Programas de Juegos, Comerciales y Utilitarios

AHORA UD. PUEDE FINANCIAR A SUS CLIENTES CON NUESTRO EXCLUSIVO PLAN HASTA 12 MESES.

- Amplio surtido
- Stock permanente
- Los mejores precios

VICONEX SU ALIADO EN COMPLITACION

ESMERALDA 870 - Capital Federal - Tel.: 312-3424 34-8371/8357 ACOYTE 110 - Loc. 92/36 - Capital Federal - Tel.: 99-1822/1860 AV. de MAYO 702 - Ramos Mejía - Tel.: 658-3651

LA EMPRESA DE COMPUTACION QUE RESPALDA SU COMMODORE